

AICOK

MANUEL DE L'UTILISATEUR

CAFETIÈRE

MODÈLE : CM4276-V

Fabriqué en Chine

Notes sur le cordon :

- a) Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation détaché) est fourni pour réduire les risques résultant d'entremêlement ou de trébuchement d'un cordon long.
- b) Un cordon d'alimentation plus long ou un cordon d'extension est disponible et peut être utilisé si les soins peuvent être prêtés lors de l'utilisation.
- c) Si un cordon d'alimentation plus long ou un cordon d'extension est utilisé,
 - 1) Le marquage des données nominales du cordon d'alimentation détachable ou du cordon d'extension doit être au moins aussi identique que les données nominales de l'appareil.
 - 2) Si l'appareil est d'un type à la terre, le cordon d'extension doit être un cordon à la terre – type 3 – cordon de fil.
 - 3) Le cordon plus long doit être arrangé de façon qu'il ne passe pas le haut d'un comptoir ou d'une table où il peut être tiré par les enfants ou fait trébucher.

CONNAÎTRE VOTRE CAFETIÈRE

英文	法文	英文	法文
Filter	Filtre	Top cover	Couvercle supérieur
Funnel	Entonnoir	Sprayer	Pulvérisateur
Control panel	Panneau de contrôle	Water tank	Réservoir d'eau
Warmer plate	Assiette plus chaude	Bottom cover	Couvercle inférieur
Coffee spoon	Cuillère à café		
Carafe	Carafe		

PANNEAU DE CONTRÔLE

TIMER CLOCK	Minuterie	Horloge
Delay Brew	Préparation Retardée	
Hour	Heure	
Minute	Minute	
Set Delay	Définir le retard	
On/Off	On/Off	

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Vérifier que tous les accessoires sont complets et l'appareil n'est pas abîmé. Ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau au niveau maximal et faire bouillir de l'eau pour quelques fois sans les poudres de café, ensuite jeter l'eau. Nettoyer toutes les pièces détachables complètement avec l'eau tiède.

UTILISER VOTRE CAFETIÈRE

1, Ouvrir le couvercle supérieur et remplir le réservoir d'eau avec l'eau potable. Le niveau d'eau ne doit pas dépasser le niveau maximal marqué sur la jauge d'eau.

2, Mettre l'entonnoir dans le support d'entonnoir et assurez-vous que l'entonnoir est correctement assemblé. Ensuite mettre le filtre correctement.

3, Ajouter les poudres de café dans le filtre. D'habitude une cuillère de poudre à café suffit pour une tasse de café, mais vous pouvez ajuster en fonction de votre goût. Ensuite fermer le couvercle supérieur.

4, Mettre la carafe sur l'assiette chauffante.

5, Brancher le cordon d'alimentation à la prise. LCD s'affichera 12 :00 et clignotera.

6, Appuyer sur le bouton On/Off une fois, l'indicateur s'allume en bleu. L'appareil commence le travail.

7, Le processus de préparation peut être arrêté en appuyant sur le bouton On/Off une fois à tout moment durant l'opération. L'appareil continuera la préparation une fois le bouton On/Off est appuyé une autre fois.

Note : Vous pouvez prendre le pot, verser et servir à tout moment. L'appareil arrêtera l'égouttement automatiquement. Mais le temps ne peut pas dépasser 30 secondes.

8, Prendre la carafe pour vous servir lors que la préparation est finie (environ une minute plus tard après que le café arrête l'égouttement.)

Note : Le café que vous obtenez sera moins que l'eau que vous avez ajouté, comme un peu d'eau est absorbée par le hache de café.

9, Lors que le processus est fini, si vous ne voulez pas vous servir immédiatement, laisser la cafetière en veille est économique, le café peut être gardé chaud dans l'assiette chauffante. L'appareil sera coupé de l'alimentation automatiquement après deux heures s'il n'a pas été débranché après la fin de préparation. Pour un goût de café optimal, vous servir juste après la préparation.

10, Toujours éteindre la cafetière et débrancher l'alimentation électrique lors de non utilisation.

Caution : Lors que vous versez le café, l'angle incliné momentané de la carafe ne doit pas plus de 45 degré de la position verticale, vous devez verser le café lentement jusqu'à ce que la carafe est vide, autrement le café dans la carafe se précipitera vers le bas du couvercle de la carafe, et le café coulera de deux bords du couvercle et blesse l'homme !

FONCTION DE DÉMARRER AUTOMATIQUEMENT

英文	法文	英文	法文
Fig. 1	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 2

Si vous ne voulez pas que la cafetière commence l'opération immédiatement, par exemple, maintenant c'est 12 :00, vous désirez que la cafetière démarre automatiquement à 13:03 de l'après-midi, suivre les étapes de 1 à 5 de la section ci-dessous, vous pouvez définir la fonction de démarrer automatiquement comme suit :

- 1, Appuyer le bouton Set Delay une fois, le mot Clock s'affiche au coin supérieur droit sur l'affichage.
- 2, Appuyer le bouton Hour et Minute en continu pour définir le temps présent(horloge réel), il est 12:00, (voir fig.1). Si vous n'appuyez et maintenez pas le bouton Hour et Minute pour 15 secondes, le mot CLOCK ne s'affiche pas.
- 3, Appuyer le bouton Set Delay une autre fois et le mot Time s'affiche au coin supérieur gauche de l'affichage.
- 4, Définir le temps retardé en appuyant le bouton Hour et Minute de manière répétitive, il est 13:03(voir fig. 2).
- 5, Après avoir défini le temps prédéfini, appuyer le bouton Set Delay une fois, les lettres TIMER sur le LCD disparaît. LCD affiche l'horloge actuel. Appuyer le bouton Delay Brew et l'indicateur jaune s'allume. L'appareil commencera à préparer le café lors que le temps de préparation retardée arrive.
- 6, Appuyer sur le bouton on/off une fois, l'indicateur bleu s'allume.

Note : Vous pouvez annuler la fonction de démarrage automatique en appuyant sur le bouton on/off pour arrêter l'appareil, si vous voulez préparer le café une autre fois immédiatement, vous devez appuyer sur le bouton on/off une fois pour préparer le café immédiatement. Si vous voulez changer le temps de démarrage automatique, seul suivre les étapes 1-4 ci-dessus une autre fois.

Lors que le temps est dû l'indicateur vert s'allume, ensuite l'appareil commence la préparation. L'alimentation de l'appareil sera coupée après 40 minutes s'il n'est pas débranché manuellement après que la préparation se termine.

MÉMOIRE

Si l'alimentation a été interrompue ou le cordon d'alimentation a été débranché involontairement durant l'opération, l'appareil continue l'opération précédente automatiquement du point que lors que le débranchement se produit et que la pause ne dépasse pas 10 secondes, sans appuyant sur aucun bouton. Si le temps de pause dépasse 10, l'affichage indique les paramètres par défaut, l'appareil doit redémarrer.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

CAUTION : Assurez-vous de débrancher l'appareil avant nettoyage. Pour protéger contre le choc électrique, ne pas plonger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou les liquides. Après chaque utilisation, toujours assurez-vous que la fiche est en premier enlevée de la prise murale.

- 1) Nettoyer toutes les pièces détachables après chaque utilisation dans l'eau chaude et mousse.
- 2) Essuyer la surface extérieure du produit avec un chiffon doux et humide pour enlever les taches.
- 3) Les gouttelettes d'eau peuvent accumuler dans les zones au-dessus de l'entonnoir et s'égoutter sur la base du produit durant la préparation. Pour contrôler l'égouttement, essuyer la zone avec un chiffon sec et propre après chaque utilisation du produit.
- 4) Utiliser un chiffon humide pour essuyer doucement l'assiette chauffante. Ne jamais utiliser les agents abrasifs pour le nettoyer.
- 5) Remettre toutes les pièces et garder pour l'utilisation prochaine.

ENLÈVEMENT DE DÉPÔT MINÉRAL

Pour faire votre cafetière opérer efficacement, vous devez nettoyer le dépôt minéral laissé par l'eau régulièrement en fonction de la qualité de l'eau dans votre zone et la fréquence d'utilisation de l'appareil, le détail est comme suit :

1. Remplir le réservoir d'eau et détartreur au niveau maximal dans le jauge de la cafetière (l'échelle de l'eau et le détartreur est 4:1, pour le détartreur, référez-vous aux instructions de détartreur. Utiliser "détartreur domestique", vous pouvez utiliser l'acide citrique au lieu de détartreur (un cent parts d'eau et trois parts d'acide citrique).
2. Mettre la carafe sur l'assiette chauffante, prêter attention pour laisser la ligne au centre de la carafe s'aligne avec celle du panier de préparation.
3. Appuyer sur le bouton on/off une fois et l'indicateur bleu s'allume. Après un moment, l'eau tombera automatiquement.
4. Après le filtrage d'un équivalent d'une tasse, éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton on/off deux fois. L'indicateur bleu s'allume et s'éteindra après 15 secondes.
5. Laisser la solution travailler pour 15 minutes, répéter les étapes 3-5 une autre fois.
6. Mettre l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton on/off une fois et laisser l'eau écouler jusqu'à ce que le réservoir d'eau est complètement vide.
7. Rincer l'appareil avec l'eau pour au moins 3 fois.

CONSEILS POUR LE CAFÉ DE BON GOÛT

1. Une cafetière est essentielle pour faire un café de bon goût. Régulièrement nettoyer la cafetière tels décrit dans la section "nettoyage et maintenance". Toujours utiliser l'eau fraîche et froide dans la cafetière.
2. Stocker les poudres de café non utilisé dans un endroit sec et froid. Après avoir ouvert un package de poudre café, refermer le fermement et stocker le dans un réfrigérateur pour maintenir sa fraîcheur.
3. Pour un goût de café optimal, acheter les grains de café et les broyer finement juste avant la préparation.
4. Ne pas réutiliser les poudres de café comme ce qui réduit considérablement la saveur de café. Le réchauffement de café n'est pas recommandé comme café est à sa saveur de pic immédiatement après la préparation.
5. Nettoyer la cafetière lors que la surexploitation provoque de l'huile. Les petites gouttelettes d'huile tombent sur la surface de café, le café noir est dû à l'extrait d'huile des poudres de café.

6. L'onctuosité se produit probablement plus fréquemment si le café fortement roti est utilisé.

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine à partir de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage environnemental sûr.