

Spremitura

1. Prima dell'uso, assicurare che il pulsante interruttore della macchina principale sia in posizione stop. In questo modo, se l'assemblaggio non è completato, non si riuscirà ad accendere la macchina principale, evitando danni non necessari a persone o oggetti.
2. Prima della spremitura, verificare che il filtro spremete e il rotore siano fissati a posto, e che non ci sia nessun contatto duro tra la tagliatrice e il coperchio trasparente. Mettere su il coperchio trasparente, inserire la maniglia nella fessura del coperchio, e poi accendere la macchina.
3. Prima dell'uso, assicurare che la bocchetta sia in posizione di goccia, e dopo aver spento la macchina, mettere la bocchetta per succo nella posizione anti-goccia per evitare che il succo venga fuori senza coperchio sporcando il tavolo.
4. Per utilizzare, montare l'apparecchio seguendo il diagramma di "nome e posizioni dei componenti principali". Collegare l'alimentazione, premere il pulsante per girare la macchina senza

carico per 5 secondi. Mettere le verdure e frutta preparati dalla porta di apertura dell'apparecchio, premere con la barra premente in modo omogeneo, fermo e lento, e si potrà ottenere succo di verdure o di frutta originale, fresco e buono per la salute.

5. Nota Bene: quando si preme il cibo con la barra premente, la forza deve essere omogenea o indiretta. La forza premente non deve essere maggiore di 1 kg, e non deve essere improvvisa. Altrimenti l'effetto spremete potrebbe ridursi.

Tempo operativo

Questa macchina è stata progettata con pulsante per cambiare modalità di grado 0, grado I, e grado II (0 per fermare, I per modalità debole, II per modalità forte). Per spremere, selezionare il grado forte. Per quanto riguarda il tempo operativo, dopo aver funzionato per 1 min, fermare per 1 min, e poi ricominciare ancora. Dopo che la suddetta operazione sia condotta per 3 volte, fermarsi per 15 min, non operare finché il motore si sia raffreddato, in questo modo, la vita di servizio della macchina sarà prolungata, e ti servirà in modo più efficiente.

Avvertenze

1. Questa macchina non è progettata per essere usata da persone deboli, con problemi sensoriali o psichici (includendo i bambini), a meno che siano assistiti o aiutati da persone che sono responsabili della loro sicurezza. I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non stiano giocando con la macchina.
2. Prima dell'uso, mettere la macchina sulla superficie di tavolo stabile e piano; quindi utilizzare secondo metodi sopracitati.
3. Prima della spremitura, verificare che il filtro spremente e il rotore siano fissati a posto, e che non ci sia nessun contatto duro tra la tagliatrice e il coperchio trasparente. Mettere su il coperchio trasparente, inserire la maniglia nella fessura del coperchio, fissarla bene, e poi accendere la macchina.
4. Prima di essere usato, il motore lavora in fase corrente dentro, ci

potrebbe essere un leggero odore peculiare e scintilla, questo è normale. Dopo che il motore lavora per qualche tempo, il suddetto fenomeno scomparirà.

5. Durante la spremitura, assicurare che non ci sia troppo succo e residuo nell'anello centrale e nel serbatoio di residui. Se sono troppo pieni, staccare la corrente, ripulire, e poi ricomincia a utilizzare.
6. Durante l'uso, non aprire il coperchio superiore. Quando l'alimentazione è collegata, non mettere le mani o nessun'altra cosa nel bicchiere mescolatore o nella porta di apertura, altrimenti potrebbero accadere incidenti o danni alla macchina.