

AICOK

**HERVIDOR DE VIDRIO ELÉCTRICO
MANUAL DE INSTRUCCIÓN**

KE8026-GS

AICOK

HERVIDOR MANUAL DE INSTRUCCIÓN



MODELO: KE8026-GS

Lea este folleto detenidamente antes de su uso y guárdelo para referencia futura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones antes de su uso.
2. Antes de conectar el hervidor a la fuente de alimentación, compruebe que la tensión indicada en el aparato (debajo del hervidor y la base) se corresponde con la tensión en su hogar. Si este no es el caso, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice el hervidor.
3. La base adjunta no puede usarse para otro uso que no sea el previsto.
4. No opere el aparato sin carga para evitar dañar los elementos de calor.
5. Desconecte la toma de corriente cuando no esté en uso.
6. No deje que el cable cuelgue del borde del contador de la mesa o toque la superficie caliente.
7. No coloque sobre o cerca de un quemador de gas caliente o eléctrico o en un horno caliente.
8. En caso de que accidentalmente permita que el hervidor de agua funcione sin agua, la protección contra hervor se desactiva automáticamente. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría y volver a hervir.
9. Asegúrese de que el hervidor de agua se usa en una superficie firme y plana donde los niños no pueden tocar, esto puede impedir que se vuelque el hervidor para dañar la persona o el hervidor.
10. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos o el hervidor en agua u otros líquidos.
11. Tenga siempre cuidado de verter el agua hirviendo lentamente y cuidadosamente sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
12. Tenga cuidado al abrir la tapa para rellenar cuando la caldera esté caliente.
13. Es necesaria una supervisión estricta cuando un aparato es usado por o cerca de niños.
14. No toque la superficie caliente. Utilice la manija o el botón.
15. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga agua caliente.
16. El aparato no es un juguete. No deje que los niños lo jueguen.
17. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar un incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
18. Mientras esté hirviendo el agua, evite el contacto con el vapor del pico cuando el agua esté hirviendo o justo después de haber apagado. No esté ansioso de descubrir la tapa.
19. Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo; Deje que se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
20. Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua esté hirviendo. El escaldado puede ocurrir si se retira la tapa durante los ciclos de preparación.
21. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada para evitar un peligro.
22. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
23. No mueva la unidad mientras el hervidor esté encendido.
24. El hervidor sólo puede utilizarse con el soporte suministrado.

25. Si el hervidor está sobre llenado, el agua hirviendo puede ser expulsada.
26. No use el hervidor al aire libre.
27. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y si entienden los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
28. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
29. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que entrañan.
30. Este aparato está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas rurales;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo cama y desayuno.
31. Guarde estas instrucciones.
32. Este aparato ha sido incorporado con un enchufe conectado a tierra. Asegúrese de que el tomacorriente de su casa esté bien conectado a tierra.

Conozca su hervidor



Lid	Tapa
Lid handle	Manija de tapa
Handle cover	Cubierta de la manija
Handle	Manija
Housing	Carcasa
Botton cover	Cubierta inferior

Switch	Interruptor
Base	Base

Antes del uso inicial

Si está usando el hervidor por primera vez, se recomienda que limpie su hervidor antes de usar hirviendo una olla llena de agua dos veces y luego desechando el agua.

Operación

1. Para llenar el agua en el hervidor, quítelo de la base de la energía y abra la tapa presionando abajo el botón de la tapa, llene con la cantidad deseada de agua al hervidor. Siempre llene el hervidor entre las marcas mínima (0.5L) y máxima (1.7L). Demasiado poca agua dará lugar a la caldera apagado antes de que el agua haya hervido.

NOTA: No llene el agua sobre el nivel máximo, ya que el agua puede derramarse fuera de la boquilla al hervir. Asegúrese de que la tapa esté firmemente colocada antes de conectar el cable de alimentación a la toma de corriente.

2. Cierre la tapa. Coloque el hervidor sobre la base de potencia en su lugar. Asegúrese de que el contacto de la caldera con la base de energía completamente.

3. Conecte el enchufe a una toma de corriente. Levante el interruptor hacia arriba a la posición "I" y la luz del interruptor se ilumina. Luego comience a hervir el agua. El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido y se apague la luz del interruptor. Puede apagar la alimentación presionando el interruptor en cualquier momento durante el agua hirviendo.

NOTA: Asegúrese de que el interruptor esté libre de obstrucciones y que la tapa esté firmemente cerrada. El hervidor no se apagará si el interruptor está restringido o si la tapa está abierta.

4. Levante el hervidor de la base de poder y luego vierta el agua.

NOTA: Opere con cuidado cuando vierta el agua de su hervidor ya que el agua hirviendo puede resultar en escaldadura, además, no abra la tapa mientras el agua en el hervidor esté caliente.

5. El hervidor no volverá a hervir hasta que el interruptor se eleve. Deje enfriar durante 15 ~ 20 segundos antes de reabrir para hervir agua. El hervidor de agua puede almacenarse en la base de alimentación cuando no esté en uso.

NOTA: Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada cuando el hervidor no esté en uso.

Protección contra hervido sin agua

En caso de que accidentalmente permita que la caldera funcione sin agua, la protección contra hervor se desactiva automáticamente. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría y volver a hervir.

Curado y limpieza

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe completamente antes de limpiarlo.

Nunca sumerja el hervidor o el cable en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.

Eliminación de depósitos minerales

Los depósitos de minerales en el agua del grifo pueden hacer que el interior de la tetera se descolore. Para eliminar esta acumulación, use descalcificador de líquidos no tóxico.

Alternativamente:

1. Llene la tetera con 3 tazas de vinagre blanco y el resto del agua y déjese reposar toda la noche. **No hervir.**
2. Vacíe la solución del hervidor. Cualquier mancha que quede en el interior de la boquilla se puede quitar frotando con un paño húmedo, llenar el hervidor con agua limpia, llevar a ebullición y luego desechar el agua. Repita y el hervidor estará listo para usar.

Limpieza de la carcasa externa

Limpie la carcasa externa con un paño y un limpiador húmedo.

PRECAUCIÓN: No utilice limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos para limpiar el exterior del hervidor.

Limpieza del filtro

Recuerde limpiar el filtro con un paño salvaje y húmedo a intervalos.

Almacenamiento

Cuando no esté en uso o almacenado, el cable de alimentación puede enrollarse alrededor del almacenamiento del cable bajo la base del hervidor.

Disposición favorable al medio ambiente



Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerde respetar las regulaciones locales:
entregue los equipos eléctricos que no funcionan a
un centro apropiado de eliminación de desechos.