

Shenzhen Impression E-commerce SARL

Adresse : 3H012, Plaza de commerce, 5, Cité Huanan, Rue Pinghu, district de Longgang, Shenzhen, Chine

Page de Facebook : <http://www.facebook.com/aicoks/>

Site web : www.aicok.cc

Fabriqué en Chine

AICOK

Manuel de l'utilisateur
Cafetière

No. modèle : CM-331B

Je vous remercie pour avoir acheté la cafetière AICOK. Nous recommandons que vous passiez quelque temps pour lire ce manuel de l'utilisateur afin de comprendre complètement toutes les fonctions opérationnelles qu'elle offre. Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant utilisation et gardez ce manuel de l'utilisateur pour référence future.

INSTRUCTIONS DE L'UTILISATEUR

CAFETIÈRE(1,25L)

Modèle : CM-331E CM-331BE CM-331 CM-331B
(220-240V 50/60Hz 1000W; 230V 50/60Hz 1000W;
220-240V 50/60Hz 920-1080W 120 60Hz 1000W)

DESCRIPTION DE STRUCTURE

英语	法语	英语	法语
Funnel cover	Couvercle d'entonnoir	Filter	Filtre
Spout	Bec	Funnel	Entonnoir
Motor tank	Réservoir de moteur	Lid cover	Couvercle
Body	Corps	Handle	Poignée
Power cord	Cordon d'alimentation	Carafe	Carafe
Bottom cover	Couvercle du bas	Switch	Interrupteur

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation des appareils électriques, les précautions de sécurité doivent être toujours suivies pour réduire les risques de feu, de choc électrique et/ou les blessures corporelles.

- 1, Lire toutes les instructions.
- 2, Assurez-vous que la tension de votre prise correspond à la tension indiquée sur l'étiquette nominale de la cafetière.
- 3, Ne pas plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou d'autres liquides.
- 4, Débrancher de la prise lors de non utilisation ou avant nettoyage.
- 5, Ne pas opérer aucun appareil avec un cordon ou une prise abîmé ou en état anormale. Si le cordon principal est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, l'agent de service de proximité ou une personne qualifiée.
- 6, L'utilisation des accessoires n'est pas recommandée par le fabricant. Il entraîne le feu, le choc électrique et/ou les blessures corporelles.
- 7, Ne pas laisser le cordon pendre autour d'un bord d'une table ou d'un comptoir, ou toucher la surface chaude.
- 8, Pour débrancher, enlever la fiche de la prise murale. Toujours tenir la fiche. Mais ne jamais tirer le cordon.

- 9, Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que celle conçu et le mettre dans un endroit sec.
- 10, Ne pas laisser la cafetière non supervisée lors qu'elle fonctionne, l'appareil ne peut pas être opéré par les enfants.
- 11, Soyez prudent de ne pas se faire brûler par la vapeur.
- 12, Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser les poignées ou les boutons seulement.
- 13, Ne jamais utiliser l'appareil si la carafe présente un signe de fissure. Utiliser la carafe seul avec cet appareil. Utiliser soigneusement comme la carafe est très fragile.
- 14, Ne jamais utiliser votre cafetière sans l'eau dedans.
- 15, Mettre l'appareil sur une table ou une surface plate.
- 16, Ne pas l'utiliser en plein air.
- 17, Sauvegarder ces instructions.

Utilisation à la maison seulement

Votre cafetière

Étudier ces instructions d'opération avant l'utilisation de la cafetière. En suivant les instructions soigneusement, et en prêtant spéciale attention aux instructions de sécurité, vous vous assurez que cette cafetière fera de café parfait pour les années à venir.

Utilisant cet appareil pour la première fois

1. Avant de faire le café vous devez utiliser la cafetière avec l'eau seule(sans café ni le papier de filtre).
2. Insérer la fiche dans la prise.
3. Remplir la carafe avec de l'eau froide, tourner pour ouvrir le couvercle d'entonnoir, verser de l'eau de la tasse dans le réservoir d'eau, tourner le couvercle d'entonnoir en position originale.
4. Mettre la carafe en position originale.
5. Commencer le processus de préparation en appuyant sur le bouton On/Off.

Pour faire café

1. Tourner pour ouvrir le couvercle d'entonnoir et remplir le réservoir d'eau avec autant d'eau que de tasses de café qu'on souhaite.
2. Assurez-vous que le niveau d'eau ne doit pas excéder le marquage de niveau maximal dans le réservoir d'eau.
3. Tourner le couvercle d'entonnoir en position originale.
4. Le niveau d'eau s'affichant dans la carafe indique le nombre de tasse.

5. Tourner pour ouvrir le couvercle d'entonnoir, mettre le café moulu que vous désirez dans le filtre permanent ou un filtre en papier propre avant la préparation.(prendre 6-7 grammes café moulu moyen fin par tasse).
6. Tourner le couvercle d'entonnoir en position originale.
7. Assurez -vous que la carafe est mise correctement en sa position.
8. Mettre l'appareil sous tension et l'indicateur s'allume pour indiquer que l'appareil est allumé.
9. Après la préparation, la machine gardera le café au chaud.
10. Après 40 minutes, la machine s'éteint automatiquement. (seul applicable pour l'Europe).

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

- Débrancher l'appareil
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide seulement.
- La carafe peut être nettoyé avec l'eau tiède, un peu de lessive liquide et une brosse douce. Ne pas nettoyer la carafe dans un lave-vaisselle.

DÉTARTRAGE

Pour vous assurer que votre cafetière continue la préparation de café parfait que vous désirez, de temps en temps, détartrer le. La fréquence dépendra sur quelle dureté l'eau est dans votre région, et à quelle fréquence vous utilisez la cafetière. Si vous utilisez la cafetière une fois ou deux fois un jour, les guides pour détartrage suivants devront être suivis :

- L'eau douce, tous les six mois.
- L'eau moyenne, tous les 2-3 mois.
- L'eau dure, tous les 6-8 semaines.

Si le temps il prend pour brasser une carafe de café augmente soudainement, il est recommandé que la cafetière est détartrée. Plus dure l'eau est dans votre région, plus souvent la cafetière doit être détartrée. La dureté de l'eau peut se renseigner à votre station hydraulique locale.

CONSEIL ENVIRONNEMENTAL

Un appareil électrique doit, lors qu'il n'est plus capable de fonction, être éliminé avec le dommage environnemental le moins possible. L'appareil doit être éliminé en vertu des réglementations locales dans votre municipalité, dans la plupart des cas vous pouvez décharger l'appareil à votre centre de recyclage local.


L'hache et le filtre peuvent être éliminés via un conteneur de compost.

CAUTION

- La tension électrique doit correspondre avec la tension indiquée sur l'étiquette en bas de l'appareil.
- Utiliser seulement l'eau froide !
- Assurez-vous que la carafe est mise correctement en sa position avant la

préparation.

- Pendant la préparation, éteindre l'appareil et laisser le refroidir pour environ 5 minutes. Ensuite remplir avec de l'eau froide.
- Après la préparation, toujours éteindre l'appareil.
- Débrancher l'appareil avant nettoyage.
- Mettez l'appareil hors de la portée des enfants.
- Pour éteindre l'appareil, utiliser le bouton On/Off.
- L'indicateur de contrôle éteint indique lors que la machine est éteinte.
- Si le cordon d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et manque d'expériences et de connaissances s'ils sont sous supervision ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et s'ils comprennent les dangers engagés.
- Mettez l'appareil et le cordon hors de la portée des enfants moins de 8 ans.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être faits par les enfants sans surveillance.
- La mauvaise utilisation peut causer les blessures.
- La surface des éléments chauffants est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation.
- Les enfants doivent être surveillés pour vous assurez qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- Ne pas plonger l'appareil.
- L'appareil est conçu pour l'utilisation à la maison et pour les applications similaires tels que :
 - Les zones de cuisine des collaborateurs dans les boutiques, aux offices et dans les autres environnements de travail.
 - Fermes
 - Par les clients dans les hôtels, les motels, les autres environnements résidentiels.
 - Lit et les environnements de type le petit déjeuner.

	<p>Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine à partir de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage environnemental sûr.</p>
---	---

La garantie ne couvre pas

- Si les points ci-dessus ne sont pas respectés.
- Si l'appareil n'a pas été correctement maintenu, si la force a été utilisée contre l'appareil ou s'il a été abîmé d'une manière quelconque.

- Erreurs ou défauts dues aux défauts dans le système de distribution.
- Si l'appareil a été réparé ou modifié ou change d'une manière quelconque ou par une personne non correctement autorisée.