

*Aicok Heim lebenswichtige Güter bequem leben*

*Shenzhen Impression E-Commerce Co., Ltd*

*Nr.3HO12, Geschäftsplatz, Nr.5, China Süd Stadt, Pinghu Straße,*

*Bezirk Longgang, Shenzhen, China*

*Facebook Seite: [https // www.facebook.com / aicoks /](https://www.facebook.com/aicoks/)*

*Webseite: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)*

*Hergestellt in China*

**AICOK**

*Mini Zerkleinerer*

### *Bedienungsanleitung*

*Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für die Verwendung unserer Elektrisch Geräte*

*(Zerkleinerer)*

*Für Ihre Sicherheit und Wartung bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung*

*sorgfältig vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen*

*auf*

**MODELL: MD-81030**

KAPAZITÄT: 1,2L Glas

Produktspezifikation: 220V-240V-, 50Hz, 300W

### Beschreibung

1 Schalter

2 die Einheit (Hauptkörper)

3 Deckel

4 Klinge

5 Schüssel (Karaffe)

6 rutschfeste Matte

7. Stecker und Netzkabel

Das Bild dient nur als Referenz

## **Sicherheitshinweise**

Nicht einmal mehr als 30 Sekunden gleichzeitig betreiben. STOPPEN UND KÜHLEN FÜR 2 MINUTEN DANN FORTSETZEN

- Überprüfen Sie, ob die Spannung des Gerätes der Spannung, die von Ihrer Netzspannung angegeben ist, entspricht.
- Ziehen Sie das Gerät immer nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen ab.
- Vor dem Entfernen des Deckels bitte warten, bis die Klinge vollständig gestoppt ist.
- Die Klinge vorsichtig behandeln. Sie ist sehr scharf.
- Nach viele Nutzungen wird die Klinge stumpf und sollte gewechselt werden.
- NIEMALS DIE MOTORBASIS IM WASSER IMMERIEREN
- Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, darf das Gerät nicht bedient werden.
- Jede andere Wartung sollte von einem autorisierten Kundendienstberater durchgeführt werden.
- Bitte vergewissern Sie sich, dass das Gerät mehr als 2 Minuten zwischen zwei Vorgängen bleibt. Es funktioniert 3-mal der Zwischenzeit 2 Minuten, muss es nach 15 Minuten zu stoppen und auf den Hauptmotor abzukühlen warten.
- Den Zerkleinerer niemals missbrauchen. die Pflege ist bei der Handhabung von Schneidklingen erforderlich, vor allem beim Herausnehmen der Klinge aus der Schale, Entleeren der Schüssel und während der Reinigung.

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel immer außerhalb des Bereichs von Kindern.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Überwachung oder Anweisung über die Verwendung des Gerätes in einer sicheren Weise erhalten haben und wenn sie die damit betroffene Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Produkt darf nicht Dinge hacken, wie zum Beispiel: Fleisch mit Knochen, Sojabohne, Pfeffer, Kaffeebohne, Eiswürfel und Einfrieren Lebensmittel.
- Die Glasschale kann nicht durch Mikrowellenofen heizen und darf nicht mit warmem Wasser mehr als 50 Grad waschen.
- Nicht in Betrieb nehmen, wenn es im Zerkleinerer nichts gibt. Vermeiden Sie die Klingen mit der Glasschale zu reiben.
- Mischen Sie keine Flüssigkeit.
- Nicht im Freien benutzen.

Bedienung des ZERKLEINERER

- Die Klinge auf die Achse der Schüssel legen und die zu hackende Zutaten in die Schüssel.
- Den Deckel auf die Schüssel legen
- Legen Sie das Gerät (Hauptkörper) auf den Deckel und halten Sie die Messerachse in die Einheitsachse.
- Gerät in die richtige Steckdose einstecken.
- Drücken Sie den Schalter und halten Sie ihn gedrückt, das Gerät beginnt zu laufen. Halten Sie das Gerät im Laufe der Operation gedrückt.
- Nach dem Essen in den Zerkleinerer eingelegt, falls die Klängen sich nicht in ein paar Sekunden beschleunigen können, nehmen Sie bitte das Netzkabel heraus, nehmen Sie einen Teil des Essens heraus, und dann fortsetzen.
- Druck auf den Drehknopf loslassen und bitte warten, bis die Klinge aufhört.
- Gerät (Hauptkörper) und Deckel entfernen
- Ziehen Sie die Klinge sorgfältig heraus.
- Um den Lebensdauer des Zerkleinerers zu erweitern und gut zu hacken, siehe unten Einführung des Zerkleinerers.

Lebensmittel	Max. Anzahl	Maximale Zeit
Rindfleisch (in 20mmx20mmx40mm geschnitten)	400g	30 Sekunden
	200g	25 Sekunden
Knoblauch (Viertel)	100g	25 Sekunden

Paniermehl (in 20mmx20mm Stücke geschnitten)	200g	25 Sekunden
Käse (in 20mmx20mm Stücke geschnitten)	200g	20 Sekunden
Hart gekochte Eier (Viertel)	400g	25 Sekunden
Schinken (in 20mmx20mm Stücke geschnitten)		30 Sekunden
Mageres Fleisch (in 20mmx20mmx40mm geschnitten)		

### **Reinigung**

- Ziehen Sie immer das Gerät von der Steckdose aus.
- Das Gerät (Hauptkörper) darf nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Niemals in eine Spülmaschine stellen, Niemals in Wasser eintauchen oder unter fließendem Wasser stellen.
- Die Schüssel, die Klinge, der Deckel dürfen unter fließendem Wasser gewaschen werden.
- Einige Lebensmittel wird verfärbt, es wird dem Kunststoff nicht schaden oder den Geschmack Ihres Essens beeinflussen.

### **Lagerung**

- Nach dem Reinigen bitte abwischen oder trocknen lassen. Das Produkt wieder

zusammenbauen und aufbewahren.

- Bitte bewahren Sie dieses Produkt in die trockene und belüftete Umgebung.

**WARNUNG:**

1. Jede andere Wartung sollte von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.
2. Stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät mehr als 2 Minuten zwischen zwei Vorgängen aufhört!
3. Den Zerkleinerer niemals missbrauchen. die Pflege ist bei der Handhabung von Schneidklingen erforderlich, vor allem beim Herausnehmen der Klinge aus der Schale, beim Entleeren der Schüssel und während der Reinigung.

Richtige Entsorgung dieses Produkts	
	<p>Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.</p> <p>Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, verwerten sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, benutzen Sie bitte die Rücksendungs- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für</p>

	<i>umweltfreundliches Recycling nehmen.</i>
--	---