

左上

Aicok Home Essential Live Comfortable  
Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd  
N ° 3H012, Trading Plaza, n ° 5, ville de Huanan, rue Pinhu,  
District de Longgang, Shenzhen, Chine  
Page de Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>  
Site Internet: [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)  
Fabriqué en Chine

右上

# AICOK

## Le Mini Hachoir

### Manuel d'instructions

Cher client, merci beaucoup d'utiliser nos appareils électriques(le hachoir).  
Pour votre sécurité à l'aide et à l'entretien, lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utilisation et gardez-le pour référence ultérieure.

MODEL: MD-8203D

CAPACITÉ: 1.2L Glass

Spécifications du produit: 220V-240V~, 50Hz, 300W

#### Description

1. commutateur
2. l'unité (le corps principal)
3. le couvercle
4. la lame
5. le bol (la carafe)
6. le tapis antidérapant
7. le fiche et cordon d'alimentation

**La photo est réservée à la référence seulement.**

左下

## Recommandations de sécurité

Ne pas utiliser pendant plus de 30 secondes à la fois. ARRÊTEZ ET FRAÎCHEZ POUR 2 MINUTES ENSEMBLE RESUMEZ.

- Vérifiez que la tension de l'appareil correspond à la tension indiquée sur votre alimentation du secteur.
- Toujours débrancher l'appareil après l'utilisation et avant le nettoyage.
- Avant de retirer le couvercle, attendez que la lame soit complètement arrêtée.
- Manipuler soigneusement la lame. Il est extrêmement pointu.
- Après beaucoup d'utilisation, la lame devient émoussée et devrait être changée.
- NE JAMAIS IMMERSER LA BASE MOTEUR EN EAU
- N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, n'utilisez pas votre appareil. Tout autre service doit être effectué par un représentant agréé du service.
- Assurez-vous que l'appareil repose plus de 2 minutes entre deux opérations. Il fonctionne 3 fois par intérim 2 minutes, il doit s'arrêter après 15 minutes en attendant que le moteur principal refroidisse.
- N'utilisez jamais ce hacheur. Des précautions sont nécessaires lors de la manipulation des lames de coupe, en particulier lorsque vous retirez la lame du bol, vidangez le bol et pendant le nettoyage.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Toujours garder l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et s'ils comprennent les dangers inhérents.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter un danger.
- **Ce produit ne peut pas hacher les choses difficiles, telles que: la viande aux os, l'haricots de soja, le poivre, les grains de café, les glaçons et le glaçage de nourriture.**
- Le bol en verre ne peut pas chauffer par un four à micro-ondes et ne pas laver avec de l'eau chaude de plus de 50 degrés.
- Ne démarrez pas s'il n'y a rien dans l'hacheur. Évitez que les lames ne frottent avec le bol en verre.
- Ne mélangez aucun liquide.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

Utilisez le HACHOIR

- Placez la lame sur l'axe du bol et placez les ingrédients à hacher dans le bol.

- Placez le couvercle sur le bol.
  - Placez l'unité (corps principal) sur le couvercle et maintenez l'axe de la lame dans l'axe de l'unité.
  - Branchez l'appareil dans une prise appropriée.
  - Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, l'appareil commence à fonctionner.
- Remarque: Maintenez la touche enfoncée pour appuyer sur l'appareil. Au cours de l'opération.
- Après avoir mis la nourriture dans le hachoir, si les lames ne peuvent pas accélérer en quelques secondes, retirez le cordon d'alimentation, prenez une partie de la nourriture, puis continuez.

右下

- Relâchez la pression sur le bouton de commande et attendez que la lame s'arrête.
- Retirer l'unité (corps principal) et le couvercle.
- Retirez la lame soigneusement.
- **Pour étendre le hachoir à l'aide de la vie, et couper bien, reportez-vous au guide de découpe ci-dessous.**

L'Aliments	Quantité Max.	Heure Maximum
Boeuf (couper en 20mm×20mm×40mm)	400g	30 secs
Ail (quart)	200g	25 secs
Chapelure (couper en pièce 20mm×20mm)	100g	25 secs
Fromage (couper en pièce 20mm×20mm)	200g	25 secs
Œufs durs (quarter)	200g	20 secs
Jambon (couper en 20mm×20mm pieces)	200g	25 secs
Viande maigre(couper en 20mm×20mm×40mm)	400g	30 secs

### Nettoyage

- Toujours débrancher l'appareil.
- L'unité (corps principal) ne doit être essuyée qu'avec un chiffon humide. Ne le placez jamais dans un lave-vaisselle. Ne jamais l'immerger dans de l'eau ou la placer sous l'eau courante.
- Le bol, la lame, le couvercle peuvent être lavés sous l'eau courante.
- Certains aliments seront décolorés, il ne nuira pas au plastique ou affectera la saveur de votre nourriture.

### Conservation

- Après avoir nettoyé, nettoyez-les ou séchez-les en faisant l'air. Remonter le produit et le ranger.
- Placez ce produit dans l'environnement sec et ventilé.

### **ATTENTION:**

1. Tout autre service doit être effectué par un représentant agréé du service.
2. Assurez-vous que l'appareil repose plus de 2 minutes entre deux opérations!
3. N'utilisez jamais ce hacheur. Des précautions sont nécessaires lors de la manipulation des lames de coupe, en particulier lorsque vous retirez la lame du bol, vidangez le bol et pendant le nettoyage.

Élimination correcte de ce produit
------------------------------------



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine à partir de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, utilisez le système de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sûr de l'environnement.