



Shenzhen ImpressionE-commerce Co.,Ltd  
No.3H012, Trading Plaza, No.5, Ville de Huanan, Rue de Pinghu, District de Longgang, Shenzhen,  
Chine  
Site web:[www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)  
Facebook Page:<https://facebook.com/aicoks>  
Fabriqué en Chine

8


# AICOK

## Éclateur de maïs



Type:MY-B001  
220-240V 50/60Hz 1200W

CONNAITRE L'ECLATEUR DE MAIS



### **GARANTIES IMPORTANTES**

- Lors de l'utilisation de l'appareil électrique, les précautions de base de sécurité doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:
- 1. Lisez toutes les instructions.
- 2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
- 3. Pour protéger contre le choc électrique, ne pas plonger le cordon, les bouchons dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
- 5. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et nettoyé. Laissez le refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de les nettoyer.
- 6. Ne faites pas fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après le dysfonctionnement de l'appareil. Retournez l'appareil au service technique agréé le plus proche pour l'examiner, pour la réparation ou le réglage.
- 7. L'utilisation de pièces jointes n'est pas recommandée par le fabricant, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- 8. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- 9. Ne pas laisser le cordon d'alimentation suspendu au bord de la table ou du comptoir.
- 10. Ne placez pas l'appareil sur ou près d'une tasse chaude ou d'un foyer de cuisson électrique et ne le mettez pas non plus dans un four chaud
- 11. Redoublez de prudence lorsque vous déplacez cet appareil qui contient de l'huile chaude ou les autres liquids chaudes.
- 12. Attachez toujours la fiche à l'appareil d'abord, puis branchez le cordon dans la prise murale. Pour débrancher-le, mettez n'importe quel contrôle en arrêt, puis retirez la fiche de la prise murale.
- 13. Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que prévue.
- 14. Un popper qui est branché sur une prise de courant ne doit pas être laissé sans surveillance
- 15. Redoublez de prudence lorsque vous déchargez du popcorn. Tournez toujours l'appareil

provoquent pas de brûlures.

- 16. Un court cordon d'alimentation doit être fourni pour réduire le risque résultant de l'enchevêtrement ou du déclenchement sur un cordon plus long.
- 17. Si un cordon d'alimentation long ou un cordon d'alimentation détachable est utilisé:
  - 1) Le classement électrique marqué du cordon ou de la rallonge doit être au moins égale à la puissance électrique de l'appareil;
  - 2) Si l'appareil est du type mis à la terre, le cordon de rallonge doit être un cordon 3 fils à la terre.
- Toutes les pauses demandées doivent être suivies.
- Reportez-vous à l'étiquette de la classification pour le temps d'utilisation en continu maximum (KB 5 minutes est le temps d'utilisation maximum)
- Les pauses doivent durer au moins 10 minutes.
- 18. Cet appareil ne doit pas être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande séparé.
- 19. Pour des raisons de sécurité, un cordon d'alimentation endommagé ou défectueux devrait être remplacé par un centre de service.
- 20. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant de faibles capacités physiques, mentales ou sensorielles, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité. Les jeunes enfants devraient être assidûment surveillés lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil pour assurer qu'ils ne jouent avec l'éclateur de maïs.

## **GARDEZ CES INSTRUCTIONS**

### **UTILISER L'ECLATEUR DE MAIS**

- Mettez l'Eclateur de Maïs sur une surface horizontale.
- Avant l'utilisation initiale, il est recommandé d'essayer l'Eclateur de Maïs et les accessoires avec un chiffon humide.
- Mesurer les popcorn. À l'aide de la tasse à mesurer fourni. Il suffit de prendre une tasse pleine chaque fois. Prendre plus peut surcharger l'Eclateur de Maïs et perturber le bon fonctionnement de l'Eclateur de Maïs.
- Le préchauffage de l'appareil n'est pas indispensable.
- Ne pas ajouter n'importe lequel autre ingrédient, tels que: l'huile, shortening, beurre, margarine, sel ou sucre, car cela causera des dommages.
- Versez les popcorn dans la Cuve de Chauffe Aluminium via l'ENTRÉE MAIS

## **3**

- Remplacez la Tasse à mesurer à la position intérieur du Capot supérieur après chaque utilisation.
- Placez un grand bol sous le Bec pour que le bord du bol touche le corps de l'Eclateur de Maïs. Il est important que le Popcorn éjecte vers le bas dans le bol et ne soit pas dirigé, bloqué ou autrement brouillé, car le pop-corn est chaud et un contact prématuré peut causer un petit inconfort.
- Allumez l'Eclateur de Maïs. Après quelques instants, l'action de popping continu fait sortir automatiquement le popcorn à travers le bec jusqu'à ce que tout soit éclaté. Ce processus durera environ 3 minutes.

- Éteignez l'Eclateur de Maïs et déplacez la prise principale du circuit d'alimentation lorsque l'éclatement est fini.
- Si il nécessite plus de popcorn, déplacez le popcorn restant dans la Cuve de Chauffe Aluminium. Faites attention à ne pas se faire brûler la peau lors de la manipulation du Capot Supérieure car cette partie ainsi que la Tasse à Mesurer sont très chaudes lorsque l'Eclateur de Maïs fonctionne.

**REMARQUE:** Patientez environ 10 à 12 minutes avant d'utiliser l'Eclateur de Maïs à nouveau. S'il vous plaît réchauffez l'appareil avant qui permet de mieux faire éclater les graines.

**ATTENTION:**

- Le popcorn est généralement très sec.
- Placez la Tasse à Mesurer sur le dessus du Capot Supérieur, le côté de beurre vers le haut.
- Ne jamais mettez le beurre dans la Cuve de Chauffe Aluminium.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Avant le nettoyage, déplacez la prise principale du circuit d'alimentation.
- Assurez-vous que l'Eclateur de Maïs soit complètement refroidi avant le nettoyage.
- Nettoyez les parties plastiques de l'Eclateur de Maïs avec un chiffon humide. N'utilisez jamais les produits abrasifs car ceux qui peuvent endommager l'Eclateur de Maïs.
- Le Capot Supérieur et la Tasse à Mesurer peuvent être nettoyés avec de l'eau chaude savonneuse.

**STOCKAGE**

Quand l'Eclateur de Maïs n'est pas utilisé, débranchez-le et entreposez-le dans un endroit sûr et sec, hors de la portée des enfants.