



Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
No 3H012,Trading Plaza, No 5. Huanan city, Pinghu Street, Longgang Distrtc,
Shenzhen, CNna

Sitio web: www.aicok.cc

Facebook: [Http//www.facebook.com/aicoks](http://www.facebook.com/aicoks)

Aicok



MODELO: ST – 0601

PLANCHA DE VAPOR DE LA ROPA

Esenciales del hogar vivos cómodos

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lee todas las instrucciones

PELIGRO

Una supervisión cercana es necesaria para cualquier plancha de vapor de la ropa que esté siendo usado por o cerca de niños. No deje el aparato sin vigilancia cuando esté conectado.

Es posible quemarse mientras usa la plancha de vapor de la ropa. Utilice cuidadosamente y nunca vuelva a girar la plancha de vapor de la ropa porque puede haber agua caliente dentro del tanque de agua.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que sale de la boquilla de vapor, compruebe el nivel del agua y la luz indicadora en su plancha de vapor de la ropa antes de cada uso.

Para reducir el riesgo de contacto con el agua caliente que sale de los respiraderos de vapor, revise el aparato antes de cada uso, manteniéndolo alejado del cuerpo y haciendo funcionar el botón de vapor.

Utilice la plancha de vapor de la ropa sólo para el uso que se le ponga.

No permita que el cable toque superficies calientes. Deje enfriar completamente el aparato antes de guardarlo. Pase el cordón alrededor del aparato para guardarlo.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha de vapor de ropa en agua u otros líquidos.

Nunca tire del cable para desconectarlo de la toma de corriente; En su lugar, tome el enchufe y tire para desconectarlo completamente antes de guardarlo. Guarde el cable suelto al guardarlo.

No utilice el aparato con el cable dañado, o si el aparato ha caído en gotas o está dañado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo desmonte ni intente repararlo, llévelo a un técnico calificado para su examen y reparación. Remontaje o reparación podría causar un riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión a la persona cuando se usa el aparato.

Siempre desconecte la plancha de vapor de la ropa de la toma eléctrica cuando llene con agua o vaciando, y cuando no esté en uso.

No utilice la plancha de vapor de ropa con un cable dañado, o si la plancha de vapor de ropa se ha caído o dañado.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte ni intente reparar la plancha de vapor de la ropa. Póngase en contacto con nosotros para su examen y reparación.

Un montaje incorrecto o una reparación incorrecta podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones cuando se use la plancha de vapor de la ropa.

Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en las rejillas de vapor de la boquilla.

No lo use al aire libre o opere donde se están usando productos en aerosol o donde se administra oxígeno.

La superficie de su plancha de vapor de ropa puede calentarse cuando está en uso. Utilice siempre el mango para evitar quemarse la piel.

No coloque la boquilla de vapor directamente sobre ninguna superficie o sobre el cable de alimentación de la plancha de vapor de la ropa mientras esté caliente o enchufada.

Desconecte la plancha de vapor de ropa antes de llenar o vaciar el tanque de agua. Nunca llene el agua más allá del nivel máximo.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una de las palas es más ancha que la otra). El enchufe encajará en una toma polarizada de una sola manera, si el enchufe no encaja completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el tomacorriente apropiado. No cambie el enchufe de ninguna manera.

Para reducir la probabilidad de sobrecarga del circuito, no opere otra plancha de vapor de la ropa de alta potencia en el mismo circuito.

Las quemaduras pueden ocurrir al tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado cuando gire un aparato de vapor al revés, puede haber agua caliente en el depósito.

No utilice un cable de extensión para operar la plancha de vapor de la ropa. Si un cable de extensión es absolutamente necesario, se debe usar un cable de 15 amperios. Los cables con menos amperaje pueden sobrecalentarse. Debe tenerse cuidado de arreglar el cable para que el cable no pueda ser tirado o tropezado.

Sólo uso doméstico

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES




INTRODUCCIÓN





Gracias por haber comprado la plancha de vapor de la ropa portátil! Esta plancha de vapor de la ropa de compacto y mano es la herramienta perfecta para mantener su vestuario y tejido para el hogar frescos y sin arrugas. Use diariamente para revivir su ropa fácilmente y rápidamente.

Como usted sabe, esta es una plancha de vapor de la ropa portátil. Es bueno para el uso del viaje. Este vapor es con una bolsa del recorrido, es muy conveniente ponerlo en su maleta cuando usted está en viaje o vacaciones del negocios.

CARACTERISTICAS

Hemos diseñado la plancha de vapor de la ropa para ofrecerle una experiencia al vapor portátil y sin embargo más potente. Algunas de las características que usted disfrutará con este producto incluyen:

	Nuevo diseño de boquillas que distribuye el vapor de manera poderosa y consistente para eliminar las arrugas tenaces
	Diseño compacto que viaja y almacena fácilmente
	Seguro de usar en todo tipo de tejido

	Se calienta rápidamente para emitir vapor que arruga las arrugas en 75-90 segundos
	Incluye apagado automático para protección de seguridad cuando la unidad se calienta demasiado o no alcanza agua
	Depósito de agua de alta capacidad y fácil llenado que dura de 6 a 8 minutos de vapor continuo
	Preste atención al estándar de voltaje. Si usted quiere comprar el 110-120V ~ voltaje estándar entonces, usted puede utilizarlo solamente en esos países donde el voltaje es 110-120V ~, si usted compra 220-240V- voltaje estándar. Sólo puede utilizarlo en los países donde el voltaje es 220-240V- estándar de voltaje.



100%

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

OPERACIÓN DEL PRODUCTO

CÓMO OPERAR SU PLANCHA DE VAPOR DE LA ROPA

1. Abra la tapa superior de acuerdo con el botón "Abrir" Llene el tanque con agua al nivel deseado hasta el nivel máximo. Cuando finalice el llenado, cierre el tapón de llenado del tanque en sentido horario.

NOTA: Sólo llene el tanque con agua fría, NO utilice agua caliente. Se recomienda el uso de agua destilada.

2. Gire el interruptor ON (I) / OFF (O) a la posición ON (I). El interruptor se encenderá, indicando que el vapor está encendido. El vapor emite vapor de la boquilla en 75-90 segundos.

3. La plancha de vapor de la ropa tiene una función de reajuste. Cuando la unidad se queda sin agua, se restablecerá automáticamente para garantizar su seguridad al dejar el indicador ON (I). Si desea continuar su sesión de vaporización:

- Gire el interruptor ON (I) / OFF (O) a la posición OFF (O) para apagar el indicador luminoso.
- Vacíe entonces el depósito de agua de relleno siguiendo el Paso 1 en Cómo operar su plancha de vapor de ropa.
- Gire el interruptor ON (I) / OFF (O) a la posición ON (I).

4. Después de terminar el vapor, gire el interruptor ON (I) / OFF (O) en la posición OFF (O) y retire el enchufe de la toma de corriente.

NOTA: Nunca gire la unidad boca abajo. La plancha de vapor de la ropa nunca debe ser inclinada más allá de un ángulo de 45 grados especialmente cuando la unidad está encendida.



Brush attachment	Accesorio de cepillo
Steam nozzle	Boquilla de vapor

Water tank	Depósito de agua
ON(1)/OFF (O) Switch	Interruptor ON (1) / OFF (O)
Handle	Manilla
Cord	Cable

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIADORA DE PLANCHA DE VAPOR DE LA ROPA

Desconecte la unidad antes de limpiarla y nunca la inmergir en agua u otro líquido

1. Desatornille el tapón de llenado del tanque de agua y deje que la plancha de vapor de la ropa se enfríe durante al menos 5 minutos.
2. Vacíe el exceso de agua del tanque de agua y deje que se seque al aire antes de cerrar el tapón de llenado del tanque de agua.

ALMACENAMIENTO DE LA PLANCHA DE VAPOR DE LA ROPA

1. Almacene en un lugar fresco y seco, la bolsa de viaje se incluye.
2. Evite envolver el cable de alimentación alrededor de la unidad. Quite el cable suelto.

NOTA: El contenido de agua mineral y las condiciones varían dependiendo de donde viva. Para asegurar el funcionamiento continuo de la plancha de vapor de la ropa, nunca guarde sin limpiar y eliminar el exceso de agua del tanque de agua y el recipiente de agua.

DESMONTAJE DE ACUMULACIÓN DE MINERALES

Si llena su plancha de vapor de la ropa con agua del grifo, puede experimentar acumulación de minerales debido al alto contenido de minerales en el suministro de agua en muchas ciudades. Una acumulación extensa de minerales dentro del calentador interno de la plancha de vapor de la ropa puede causar vapor intermitente, o en casos severos, sin vapor en absoluto.

Para evitar este problema, sugerimos el uso de agua desmineralizada o destilada en su vaporizador de ropa. Si no puede utilizar agua desmineralizada o agua destilada, le recomendamos que siga el procedimiento de limpieza a continuación al menos una vez al mes para ayudar a evitar la acumulación de minerales.

1. Desconecte la unidad y desconecte el cable de alimentación.
2. Haga una mezcla de 50% de vinagre y 50% de agua. En la mayoría de los casos 1 taza de esta mezcla será suficiente.
3. Vierta lentamente la mezcla de agua y vinagre en el tanque de agua. Verter 5 minutos más tarde.
4. Si el procedimiento anterior no devuelve la unidad a un funcionamiento normal, es posible que la unidad necesite mantenimiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su plancha de vapor de la ropa no funciona correctamente, compruebe los siguientes problemas o condiciones. Si usted todavía no puede solucionar el problema, póngala en contacto con nosotros por favor para un reemplazo

La plancha de vapor de la ropa no calienta

La plancha de vapor de la ropa debe calentarse en el plazo de 1 minuto. Si después de 3 minutos la plancha de vapor de la ropa todavía está fresca, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese de que la plancha de vapor de la ropa esté conectada a una toma de corriente.
- Llene el tanque de agua con agua. La función de apagado automático evita que la plancha de vapor de la ropa se caliente cuando el agua está baja.

La plancha de vapor de la ropa no emite vapor

Si su plancha de vapor de la ropa no emite vapor, el nivel del agua puede ser demasiado bajo. Gire el interruptor ON / OFF a la posición OFF y vuelva a llenarlo.

El agua está rociando desde la boquilla

Si su plancha de vapor de la ropa está pulverizando agua de la boquilla de vapor, el tanque de agua puede estar demasiado lleno. Intente verter un poco de agua hasta que el nivel de agua esté por debajo del nivel máximo.

La boquilla de vapor gorgotea

Si la boquilla de vapor de su plancha de vapor de la ropa hace un sonido de gorgoteo, puede haber condensación alrededor de la boquilla de vapor. Esto es normal. Sostenga la plancha de vapor verticalmente y agite el cuerpo para permitir que el agua vuelva a drenarse en el tanque de agua.

El vapor fluye intermitentemente

Si su plancha de vapor de la ropa no está emitiendo una corriente continua de vapor, la acumulación del sedimento es probablemente el problema. Siga el procedimiento para eliminar la acumulación de minerales en la página 6 de este manual del usuario.



INFORMACIÓN DE GARANTÍA E INSCRIPCIÓN

Información de garantía

Ofrece su garantía 100% de satisfacción de clase mundial en la plancha de vapor de la ropa.

Todas las planchas de vapor de la ropa se pasan la prueba de ETL y consiguen el certificado de la aprobación de ETL, así que tenemos garantía de 12 meses. Podemos reemplazar uno nuevo con mis clientes debido a mala calidad durante la garantía!