

Aicok



MODELLO: ST-0601

Stiratore a Vapore per Indumenti

Aicok Accessori per Casa Vivere Confortevole

AVVERTENZE DI SICUREZZA

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Leggere tutte le istruzioni

PERICOLI

Lo stirore per indumenti, se usati vicino o da bambini, deve essere posto sotto supervisione. Non lasciare lo Stirore a Vapore per Indumenti non custodito quando è connesso all'alimentazione.

È possibile scottarsi durante l'uso dello Stirore per Indumenti. Usare con attenzione e mai mettere lo Stirore per Indumenti sottosopra, perché c'è presenza di acqua calda nel contenitore d'acqua.

AVVERTENZE

Per ridurre rischi di contatto con acqua calda emessa dalla bocca di vapore, controllare sempre il livello dell'acqua e l'indicatore luminoso sullo Stirore per Indumenti prima di ogni utilizzo.

Per ridurre il rischio di contatto con acqua calda fuoriuscente dalla bocchetta d'aria, controllare prima di ogni utilizzo tenendolo lontano dal corpo e premendo il bottone di vapore.

Usare lo stirore per indumenti solo per usi previsti.

Non lasciare che il cavo tocchi superfici calde. Lasciar raffreddare l'apparecchio completamente prima di mettere via. Avvolgere il cavo in modo sciolto intorno all'apparecchio per conservare.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non immergere lo Stirore per Indumenti in acqua o in altri liquidi.

Mai tirare il cavo per staccarlo dalla presa; invece, tenere la spina e tirare per sconnettere completamente prima di mettere via. Avvolgere il cavo in modo sciolto per conservare.

Non operare l'apparecchio con un cavo danneggiato, o se l'apparecchio è stato fatto cadere o rotto. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare o cercare di riparare l'apparecchio. Portarlo invece a persone di servizio qualificate per controllo e riparazione. Assemblaggio o riparazioni non corretti possono causare rischi di fuoco, scossa elettrica, o ferire la persona durante l'uso dell'apparecchio.

Staccare sempre lo Stirore per Indumenti da alimentazione elettrica quando si riempie d'acqua o si svuota, e quando non in uso.

Non operare lo Stirore per Indumenti con cavo danneggiato, o se lo stirore per indumenti è stato fatto cadere o è rotto.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non smontare o cercare di riparare lo Stirore per Indumenti. Contattarci per controlli e riparazioni. Assemblaggio e riparazioni non corretti possono causare fuoco, scosse elettriche, o ferite durante l'uso dello stirore per indumenti.

Mai far cadere o inserire oggetti nelle bocchette di vapore dell'ugello.

Non usare all'aperto o operare dove sono stati usati gli aerosol o dove l'ossigeno viene somministrato.

La superficie dello Stirore per Indumenti potrebbe diventare molto calda durante l'uso. Usare sempre la maniglia per evitare di scottare la pelle.

Non posizionare l'ugello di vapore direttamente su superfici o sul cavo elettrico dello stirore per indumenti quando è caldo o connesso all'alimentazione.

Staccare lo stirore per indumenti prima di riempire o svuotare il contenitore d'acqua. Mai riempire oltre il livello massimo.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, l'apparecchio ha una spina polarizzata (una lama è più larga dell'altra). La spina si adatterà a una presa polarizzata soltanto in una direzione. Se la spina non si adatta

completamente alla presa, girare la spina. Se non si adatta ancora, contattare un elettricista professionale per installare una presa adatta. Non cambiare la spina in nessun caso.

Per ridurre la possibilità di sovraccarico del circuito, non operare un altro stirore per indumenti ad alta tensione in uno stesso circuito.

Si possono accadere scottature se si tocca parti metalliche calde, acqua calda o il vapore. Fare attenzione al vapore quando si cerca di mettere l'apparecchio sottosopra – nel contenitore ci possono essere acqua calda.

Non usare estensione per cavo per utilizzare lo stirore per indumenti. Se ciò è assolutamente necessario, deve essere utilizzato un cavo da 15 amp. Cavi con tensione nominale più basse possono causare surriscaldamento. Fare attenzione a sistemare il cavo in modo che non si possa tirarlo o inciamparsi sopra.

Solo per utilizzo domestico.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato lo Stirore a Vapore per Tessuto degli Indumenti Portatile! Questo stirore compatto da tenere in mano è un attrezzo perfetto per tenere la tua guardaroba e tessuti in casa freschi e senza pieghe. Usa ogni giorno per vivacizzare i tuoi indumenti velocemente e con facilità.

Come sai, questo è un mini stirore per indumenti. È ottimo per usare durante viaggi. Questo stirore ha un sacchetto da viaggio, molto conveniente da portare nella tua valigia quando sei in viaggio di lavoro o in vacanza.

CARATTERISTICHE

Abbiamo progettato lo Stirore per Indumenti per offrirti un'esperienza di stiraggio portatile ma potente nello stesso momento. Le caratteristiche che ti puoi godere con questo prodotto includono:



Il nuovo design di ugello che distribuisce vapore in modo potente e consistente per rimuovere pieghe ostinate.



Design compatto facile da trasportare e da organizzare.



Sicuro da usare su tutti i tipi di tessuti.



Riscalda velocemente per emettere vapore elimina-pieghe in 75-90 secondi.



Integra un meccanismo di spegnimento automatico per proteggere la sicurezza quando il dispositivo diventa troppo caldo o quando il livello d'acqua è troppo basso.



Contenitore di alta capacità e facile da riempire che permette 6-8 minuti di emissione continua di vapore.



Fare attenzione alla tensione standard. Se vuoi comprare l'apparecchio con tensione standard da 110-120V, allora puoi utilizzarlo solo in paesi dove la tensione è 110-120V, se vuoi comprare l'apparecchio con tensione standard da 220-240V, allora puoi utilizzarlo solo in paesi dove la tensione standard è 220-240V.



100% SODDISFAZIONE GARANTITA

UTILIZZARE IL PRODOTTO

COME UTILIZZARE IL TUO STIRATORE PER INDUMENTI

1. Aprire il coperchio superiore usando pulsante open. Riempire il contenitore con acqua fino al livello desiderato e non superando il limite massimo. Quando finisci di riempire, chiudere il coperchio del contenitore in senso orario.

NOTA BENE: Riempire il contenitore solo con acqua fredda, **NON** usare acqua calda. Si raccomanda acqua distillata.

2. Girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) sulla posizione ON (I). L'interruttore si illuminerà, indicando che lo stiratore è acceso. Lo stiratore emetterà vapore dall'ugello in 75-90 secondi.
3. Lo stiratore per indumenti ha la funzione di ripristino. Quando l'acqua nell'attrezzo finisce, si ripristina automaticamente per garantire sicurezza quando lasci l'indicatore ON (I). Se desideri continuare a stirare:
 - Girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) su posizione OFF (O) per spegnere l'indicatore luminoso.
 - Svuotare e poi riempire un'altra volta il contenitore d'acqua seguendo Passo 1 in Come Utilizzare il tuo Stiratore per Indumenti.
 - Girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) su posizione ON (I).
4. Dopo che l'emissione del vapore si ferma, girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) su OFF (O) e staccare la spina dalla presa.

NOTA BENE: Mai mettere lo stiratore in posizione sottosopra. Lo Stiratore per Indumenti non deve mai essere girato più di 45 gradi, specialmente quando è ON.



PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIRE LO STIRATORE PER INDUMENTI

Staccare l'attrezzo prima della pulizia e mai immergerlo in acqua o altri liquidi.

1. Svitare il coperchio del contenitore d'acqua e lascia lo Stiratore per Indumenti raffreddare per almeno 5 minuti.
2. Svuotare il contenitore completamente da acqua in eccesso e lascialo asciugare all'aria prima di chiudere il coperchio del contenitore d'acqua.

CONSERVARE LO STIRATORE PER INDUMENTI

1. Conservare in luoghi freschi e asciutti. La borsa da viaggio è incluso.
2. Evitare di piegare il cavo di alimentazione intorno all'attrezzo. Mettere via il cavo in modo sciolto.

NOTA BENE: Il contenuto minerale e le condizioni dell'acqua variano a seconda di dove vivi. Per garantire un utilizzo continuo dello stiro, mai conservarlo senza pulire o rimuovere acqua in eccesso dal contenitore dell'acqua.

RIMUOVERE CALCARE ACCUMULATO

Se riempi il tuo Stiro per Indumenti con acqua da rubinetto, potresti avere un'accumulazione di calcare a causa dell'alto contenuto di minerali in acqua fornita in molte città. Eccesso di accumulazione di calcare all'interno del riscaldatore dello Stiro per Indumenti potrebbe causare emissione ininterrotta di vapore o, in casi più severi, assenza completa di vapore.

Per evitare questo problema, suggeriamo di usare acqua demineralizzata o distillata nel tuo Stiro per Indumenti. Se non ti è possibile usare acqua demineralizzata o distillata, ti raccomandiamo di seguire le seguenti procedure almeno per una volta al mese per evitare accumulo di calcari.

1. Spegner l'attrezzo e staccare il cavo di alimentazione.
2. Mischiare una soluzione 50% di aceto e 50% d'acqua. Nel maggior parte dei casi 1 bicchiere della soluzione è sufficiente.
3. Versare lentamente la soluzione aceto-acqua nel contenitore d'acqua. Svuotare dopo 5 minuti.
4. Se la sopra procedura non riesce a far ritornare in condizioni normali, l'attrezzo potrebbe aver bisogno di riparazione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il tuo stiratore non dovrebbe lavorare appropriatamente, si prega di controllare se ci sono i seguenti problemi o condizioni. Se non riesci ancora a risolvere il problema, contattaci per una sostituzione.

Lo stiratore per indumenti non si scalda

Lo stiratore per indumenti dovrebbe scaldarsi in un minuto. Se dopo 3 minuti, lo Stiratore per Indumenti è ancora freddo, controlla i seguenti punti:

- *Verificare che lo stiratore sia collegato a un'alimentazione elettrica.*
- *Aggiungere acqua nel contenitore. La funzionalità di spegnimento automatico non permette che lo Stiratore per Indumenti si riscaldi quando il livello d'acqua è basso.*

Lo stiratore per indumenti non emette vapore

Se il tuo stiratore per indumenti non emette vapore, il livello dell'acqua potrebbe essere troppo basso.

Girare l'interruttore ON (I)/OFF (O) su posizione OFF (O) e riempire il contenitore.

Acqua fuoriesce dall'ugello

Se l'acqua fuoriesce dall'ugello del tuo stiratore per indumenti, il contenitore d'acqua potrebbe essere troppo pieno. Prova a versare fuori dell'acqua dal contenitore fino a quando l'acqua scende sotto il livello massimo.

Se l'ugello di vapore gorgoglia

Se il tuo stiratore per indumenti emette un suono gorgogliante dall'ugello di vapore, ci potrebbe essere condensazione intorno all'ugello di vapore. Questo è normale. Tenere lo stiratore verticalmente e scuotere il corpo per far scolare l'acqua indietro nel contenitore.

Il vapore emette ininterrottamente

Se il tuo stiratore per indumenti non emette un flusso continuo di vapore, il problema potrebbe essere l'accumulo di calcari. Seguire le procedure per rimuovere calcari accumulati sulla pagina 6 di questo Manuale per Utente.



GARANZIE E INFORMAZIONI SULLA REGISTRAZIONE

Informazione sulla Garanzia

Offriamo la garanzia di classe mondiale per soddisfazione al 100% sullo Stiratore per Indumenti.

Tutti gli Stiratori per Indumenti hanno superato test ETL e hanno il certificato di approvazione ETL.

Quindi abbiamo 12 mesi di garanzia, durante il quale possiamo sostituire uno nuovo per i nostri clienti se ci sono problemi di qualità!



CE CB

*Shenzhen Impression E-commerce Co., Ltd.
N. 3 HO12 iazza Trading 5, Via Pinghu,
Distretto di Longgang, città di Huanan, Shenzhen, Cina*

*Sito web: www.aicok.cc
Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>*