

AICOK

ELECTRONIC GLASS KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

KE8026-GS

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung.
2. Bei dem Anschluss des Wasserkochers an die Stromversorgung ist zu prüfen, ob die am Gerät angezeigte Spannung (Unterseite des Wasserkochers und der Basis) mit der Spannung in Ihrem Haus übereinstimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an Ihren Händler und verwenden Sie den Kessel nicht.
3. Die angehängte Basis kann nicht für andere als bestimmungsgemäße Verwendung verwendet werden.
4. Das Gerät darf nicht ohne Last betrieben werden, um eine Beschädigung der Heizelemente zu vermeiden.
5. Stecken Sie die Steckdose, wenn sie nicht benutzt wird.
6. Do nicht die Schnur hängen über Rand des Tischzählers oder berühren heiße Oberfläche.
7. Stellen Sie nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gases oder eines elektrischen Brenners oder in einem beheizten Ofen.
8. Sollten Sie versehentlich erlauben, dass der Wasserkocher ohne Wasser betrieben wird, schaltet der kochrocknende Schutz automatisch ab. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie mit kaltem Wasser füllen und wieder kochen.
9. Ensure, dass Wasserkocher auf einer festen und flachen Oberfläche verwendet wird, wo die Kinder nicht berühren können, kann dies verhindern, dass der Kessel um die Person oder den Wasserkocher beschädigt wird.
10. Um gegen Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu schützen, tauche kein Kabel, elektrische Stecker oder Wasserkocher in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
11. Sie sorgfältig darauf achten, kochendes Wasser langsam und sorgfältig zu gießen, ohne den Kessel zu schnell zu kippen.
12. Bei vorsichtig beim Öffnen des Deckels zum Nachfüllen, wenn der Wasserkocher heiß ist.
13. Schließen Überwachung ist notwendig, wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.

14. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche. Verwenden Sie den Griff oder die Taste.
15. Eine äußerste Vorsicht muss beim Umzug eines Warmwassergerätes verwendet werden.
16. Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie die Kinder nicht spielen.
17. Die Verwendung von Anbaugeräten, die vom Gerätehersteller nicht empfohlen werden, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
18. Während kochendes Wasser, vermeiden Sie, um Dampf aus dem Auslauf zu kontaktieren, wenn das Wasser kocht oder gerade nachdem es ausgeschaltet hat. Seien Sie nicht darauf bedacht, den Deckel aufzudecken.
19. Schlauch aus der Steckdose, wenn nicht in Gebrauch und vor der Reinigung; Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile anziehen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
20. Stellen Sie immer sicher, dass der Deckel geschlossen ist und heben Sie ihn nicht, während das Wasser kocht. Verbrühungen können auftreten, wenn der Deckel während der Brühzyklen entfernt wird.
21. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
22. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als den vorgesehenen Gebrauch.
23. Schalten Sie das Gerät nicht, während der Kessel eingeschaltet ist.
24. Der Wasserkocher kann nur mit dem Stand zur Verfügung gestellt werden.
25. Wenn der Kessel überfüllt ist, kann kochendes Wasser ausgestoßen werden.
26. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht im Freien.
27. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn ihnen eine Überwachung oder Anweisung über die Verwendung des Gerätes in einer sicheren Weise gegeben wurde und wenn sie die damit verbundenen

Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung des Benutzers dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und überwacht. Halten Sie das Gerät und seine Schnur außerhalb der Reichweite von Kindern im Alter von weniger als 8 Jahren.

28. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

29. Appliances können von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlende Erfahrung und Kenntnisse verwendet werden, wenn sie eine Überwachung oder Anweisung über die Verwendung des Gerätes in einer sicheren Weise gegeben wurden und die damit verbundenen Gefahren zu verstehen.

30. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalts- und ähnlichen Anwendungen bestimmt:

- Personal Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser;
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Bed and Frühstück Typ Umgebungen.

31. Siehe diese Anleitung.

32. Dieses Gerät wurde mit einem geerdeten Stecker verbunden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Steckdose in Ihrem Haus gut geerdet ist.

Des Wasserkocher



Vor dem ersten Gebrauch

Wenn Sie den Wasserkocher zum ersten Mal benutzen, empfiehlt es sich, Ihren Kessel vor Gebrauch zu reinigen, indem Sie einen vollen Wasserkocher zweimal kochen und dann das Wasser verwerfen.

Betrieb

1. Um Wasser in den Wasserkocher zu füllen, entfernen Sie es von der Stromversorgung und öffnen Sie den Deckel, indem Sie den Deckelknopf drücken, mit der gewünschten Wassermenge zum Kessel füllen. Füllen Sie den Wasserkocher immer zwischen den minimalen (0,5L) und maximalen (1.7L) Markierungen. Zu wenig Wasser wird dazu führen, dass der Wasserkocher abschaltet, bevor das Wasser gekocht hat.

HINWEIS: Füllen Sie das Wasser nicht über das Höchstniveau, da Wasser beim Kochen aus dem Ausguss herauskommt. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel fest sitzt, bevor Sie das Netzkabel an die Steckdose anschließen.

2. Deckel schließen. Stellen Sie den Wasserkocher auf die Steckdose. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserkocher vollständig mit der Kraftstation in Berührung kommt.

3. Verbinden Sie den Stecker mit einer Steckdose. Heben Sie den Schalter nach oben in die

Position "I" und die Schalterleuchte leuchtet auf. Dann fange an, das Wasser zu kochen. Der Wasserkocher schaltet sich automatisch ab, sobald das Wasser gekocht ist und das Schalterlicht auslöscht. Sie können die Stromversorgung durch Drücken des Schalters jederzeit während des kochenden Wassers abschalten.

HINWEIS: Sicherstellen, dass der Schalter frei von Hindernissen ist und der Deckel fest geschlossen ist. Der Kessel schaltet sich nicht aus, wenn der Schalter eingeschränkt ist oder wenn der Deckel offen gelassen wird.

4. Heben Sie den Wasserkocher vom Stromnetz und gießen Sie dann das Wasser.

HINWEIS: Betreiben Sie sorgfältig, wenn Sie das Wasser aus Ihrem Kessel ausgießen, da kochendes Wasser zu Verbrühungen führen kann, außerdem öffnen Sie den Deckel nicht, während das Wasser im Kessel heiß ist.

5. Der Kessel wird nicht wieder kochen, bis der Schalter hochgefahren ist. Lassen Sie für 15 ~ 20 Sekunden abkühlen, bevor Sie das Wasser wieder kochen. Der Kessel kann auf der Stromversorgung gespeichert werden, wenn er nicht benutzt wird.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird.

Kälteschutz

Sollten Sie versehentlich erlauben, dass der Wasserkocher ohne Wasser betrieben wird, schaltet der kochtrocknende Schutz automatisch ab. Sollte dies der Fall sein, lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie mit kaltem Wasser füllen und wieder kochen.

Pflege und Reinigung

Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und lassen Sie es vor dem Reinigen vollständig abkühlen.

Tauchen Sie den Wasserkocher niemals in Wasser oder lassen Sie sich mit diesen Teilen in Berührung kommen.

Abbau von Mineralvorkommen

Mineralablagerungen im Leitungswasser können dazu führen, dass sich der Kesselinnenraum verfärbt. Um diesen Aufbau zu entfernen, verwenden Sie nicht-toxischen Flüssig-Entkalker.

Alternative:

1. Füllen Sie den Wasserkocher mit 3 Tassen weißen Essig und den Rest des Wassers und lassen Sie sich über Nacht stehen. Nicht kochen

2. Entleeren Sie die Lösung aus dem Wasserkocher. Alle Flecken, die in der Tülle bleiben, können durch Reiben mit einem feuchten Tuch entfernt werden, den Kessel mit klarem Wasser füllen, zum Kochen bringen und dann das Wasser verwerfen. Wiederholen und der Kessel ist dann gebrauchsfertig.

Außengehäuse reinigen

Wischen Sie das externe Gehäuse mit einem wilden und feuchten Tuch oder Reiniger ab.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine chemischen, Stahl-, Holz- oder Scheuermittel, um die Außenseite des Wasserkochers zu reinigen.

Filter reinigen

Denken Sie daran, den Filter mit einem wilden und feuchten Tuch in Intervallen zu reinigen.

Lagerung

Wenn Sie das nicht benutzen, lassen das Netzkabel um die Schnur Lagerung unter der Unterseite des Kessels gewickelt werden.

Umweltfreundliche Entsorgung

Umwelt Schützen!



Bitte beachten Sie die örtlichen Bestimmungen:

Alle beschädigte elektrische Geräte sollen

zusammen in Abfallentsorgungszentrum



behandelt werden





Aicok Home Essentials Live Comfortable

Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan city,
Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website:www.aicok.cc

Made In China