

AICOK

ELECTRONIC GLASS KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

KE8026-GS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la bouilloire.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur l'appareil (en dessous de la bouilloire et de la base). Si ce n'est pas le cas, contactez votre revendeur et n'utilisez pas la bouilloire.
3. N'utilisez pas la base attachée pour une utilisation autre que prévue.
4. Ne pas faire fonctionner la bouilloire sans eau, pour éviter d'endommager les éléments chauffants,
5. Débranchez la bouilloire de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée
6. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
7. Ne posez pas l'appareil sur ou près d'un feu à gaz ou électrique ou bien dans un four chaud.
8. Si vous permettez accidentellement à la bouilloire de fonctionner sans eau, la protection contre l'ébullition éteindra automatiquement l'appareil. Si cela se produit, laissez refroidir la bouilloire avant de remplir avec de

l'eau froide et la ré-ébullition.

9. Assurez-vous que la bouilloire est utilisée sur une surface ferme et plane où les enfants ne peuvent pas atteindre, cela peut empêcher de renverser la bouilloire et endommager la bouilloire et des blessures de personnes.

10. Pour protéger contre un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles, ne plongez pas le cordon, les bougies électriques ou la bouilloire dans de l'eau ou d'autres liquides.

11. Toujours être prudent de verser de l'eau bouillante lentement et soigneusement sans faire trop bas la bouilloire.

12. Faites attention lorsque vous ouvrez le couvercle pour le remplissage lorsque la bouilloire est chaude.

13. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants.

14. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou le bouton.

15. Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'eau chaude.

16. L'appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les

enfants le jouer.

17. L'utilisation de pièces jointes qui ne sont pas recommandées par le fabricant de l'appareil peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles.

18. Pendant l'ébullition de l'eau, évitez de mettre en contact avec la vapeur sortie du bec lorsque l'eau bouille ou juste après qu'elle a été éteinte. Ne soyez pas impatient de déplacer le couvercle.

19. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage; Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.

20. Assurez-vous toujours que le couvercle est fermé et ne le soulevez pas lorsque l'eau bouillonne. Des brûlures peuvent se produire si le couvercle est retiré durant le cycle de brassage.

21. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

22. N'utilisez pas l'appareil pour une utilisation autre que prévue.

23. Ne déplacez pas l'appareil lorsque la bouilloire est allumée.
24. La bouilloire ne peut être utilisée qu'avec le support fourni.
25. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut être éjectée.
26. Ne pas utiliser la bouilloire à l'extérieur.
27. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et s'ils comprennent les dangers inhérents. Le nettoyage et la maintenance de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
28. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
29. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances

s' ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et comprendre les dangers encourus.

30. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que:

- Cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- Maisons de ferme ;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
- Environnements de type déjeuner au lit.

31. Conservez ces instructions.

32. Cet appareil doit être branché sur une prise avec terre incorporée. Assurez-vous que la prise murale de votre maison soit bien mise à la terre.

Connaître votre bouilloire



Avant l'utilisation initiale

Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois, il est recommandé de nettoyer votre bouilloire avant l'utilisation en faisant bouillir deux fois une bouilloire pleine d'eau, puis vider la bouilloire.

Opération

1. Pour remplir l'eau dans la bouilloire, retirez-la de la base d'alimentation et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton du couvercle, remplissez la bouilloire avec une quantité d'eau désirée. Remplissez toujours la bouilloire entre les marques minimale (0.5L) et maximale(1.7L). Une trop petite quantité d'eau entraînera la désactivation de la bouilloire avant que l'eau ne soit bouillie.

REMARQUE: Ne pas remplir l'eau sur le niveau maximal, car de l'eau peut s'écouler du bec lors de l'ébullition.

Assurez-vous que le couvercle est bien en place avant de brancher le cordon d'alimentation

2. Fermez le couvercle. Placez la bouilloire sur la base d'alimentation. Assurez-vous que la bouilloire soit posée correctement sur la base de puissance.

3. Connectez la fiche à une prise de courant. Soulevez le commutateur vers le haut en position "I" et le témoin lumineux s'allume. Ensuite, commencez à faire bouillir l'eau. La bouilloire s'éteint automatiquement une fois que l'eau a bouilli et

que le témoin de l'interrupteur s'éteint. Vous pouvez éteindre l'alimentation en appuyant sur l'interrupteur à tout moment pendant l'ébullition.

REMARQUE: Assurez-vous que l'interrupteur est dégagé d'obstructions et que le couvercle est complètement fermé. La bouilloire ne s'éteindra pas si l'interrupteur est contraint ou si le couvercle est laissé ouvert.

4. Soulevez la bouilloire de la base d'alimentation puis versez l'eau.

REMARQUE: Faites fonctionner soigneusement l'appareil lorsque vous versez l'eau, parce que l'eau bouillante peut entraîner une échaudure, en outre, ne pas ouvrir le couvercle pendant que l'eau dans la bouilloire reste toujours chaude.

5. La bouilloire ne remet pas au fonctionnement jusqu'à ce que l'interrupteur soit levé. Laissez la refroidir pendant 15 à 20 secondes avant de rallumer pour faire bouillir l'eau. La bouilloire peut être posée sur la base électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.

REMARQUE: Assurez-vous que l'alimentation électrique est éteinte lorsque la bouilloire n'est pas utilisée.

Protection contre l'ébullition

Si vous autorisez accidentellement la bouilloire à fonctionner sans eau, la protection contre l'ébullition l'éteindra automatiquement. Si cela se produit, laissez refroidir la bouilloire avant de remplir avec de l'eau froide et avant la ré-ébullition.

Entretien et nettoyage

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

Ne plongez jamais la bouilloire ou le cordon dans l'eau, ou permettez à l'humidité de contacter ces pièces.

Enlèvement des dépôts minéraux

Les dépôts minéraux dans l'eau du robinet peuvent provoquer une décoloration de l'intérieur de la bouilloire. Pour éliminer cette accumulation, utiliser un détartre liquide non toxique.

Alternativement:

1. Remplir la bouilloire avec 3 tasses de vinaigre blanc et le reste d'eau et laisser reposer pendant la nuit. Ne pas faire bouillir.

2. Vider la solution de la bouilloire. Toute tache restant à l'intérieur du bec peut être retirée en frottant avec un chiffon humide, remplir la bouilloire avec de l'eau propre, faire bouillir et jeter l'eau. Répétez la pratique et la bouilloire sera alors prête à l'emploi.

Nettoyage du boîtier externe

Essuyez le boîtier externe avec un chiffon ou un nettoyant sauvage et humide.

ATTENTION: N'utilisez pas de produits chimiques, acier, bois ou abrasifs pour nettoyer l'extérieur de la bouilloire.

Nettoyage du filtre

N'oubliez pas de nettoyer le filtre avec un chiffon sauvage et humide régulièrement.

Espace de rangement

Lorsqu'il n'est pas utilisé ou entreposé, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous la base de la bouilloire.

Recyclage dans le respect de l'environnement



Vous pouvez aider à protéger l'environnement!

N'oubliez pas de respecter les réglementations locales: veuillez rapporter tout équipement non fonctionnel à un centre approprié de recyclage ou d'élimination.



Aicok Home Essentials Live Comfortable

Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan city,
Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website:www.aicok.cc

Made In China