

AICOK

PLASTIC KETTLE
INSTRUCTION MANUAL

KE7125-V
120V~ 60Hz 650W
220-240V~50/60Hz 550-650W

Antes de usar su aparato Kenwood

1. Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

2. Retire todos los embalajes y etiquetas.

Seguridad

3. Evite el contacto con el vapor que sale de la zona del picor al verter y salir de la tapa al volver a llenarlo.

4. Mantenga a los niños pequeños lejos del hervidor y nunca deje que el cable cuelgue sobre el borde de la encimera - un niño podría agarrarlo y jalar el hervidor.

5. Nunca llene demasiado, el agua hirviendo puede salpicar.

6. Nunca ponga el hervidor, el cable o el enchufe en líquido.

7. Siempre desenchufe su hervidor cuando no esté en uso.

8. No lo use si hay algún daño en el hervidor, cable o enchufe. Se ha revisado o reparado: ver 'servicio'.

9. Precaución: No opere el hervidor sobre una superficie inclinada.

10. Asegúrese de que la tapa esté segura antes de encender el hervidor.

11. Advertencia: No abra la tapa mientras el agua esté hirviendo.

12. Asegúrese de que el hervidor esté apagado antes de levantar o verter.

13. Desenchufe el hervidor antes de llenar o verter.

14. Nunca ponga el hervidor cerca o sobre las placas de cocinar o quemadores de gas.
15. Este hervidor es para agua hirviendo solamente.
16. Este aparato no está diseñado para utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su uso. la seguridad.
17. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.
18. Utilice el aparato exclusivamente para su uso doméstico. Kenwood no aceptará ninguna responsabilidad si el aparato está sujeto a un uso incorrecto o al incumplimiento de estas instrucciones.

Antes de enchufar

19. Asegúrese de que su suministro de electricidad es el mismo que el que se muestra en la parte inferior del hervidor.
20. El hervidor de viaje JK60 es de construcción de clase 1 y sólo debe utilizarse en un enchufe EARTHED. Cualquier adaptador de enchufe de viaje utilizado DEBE proporcionar una conexión a tierra.
21. Este aparato cumple con la directiva EC 2004/108 / EC sobre Compatibilidad Electromagnética y con el Reglamento EC No. 1935/2004 de 27/10/2004 sobre los materiales destinados al contacto con los alimentos.

- 22. Antes de usar por primera vez
- 23. Quite las tazas y cucharas del hervidor.
- 24. Rellene hasta 'MAX', hervir y vierta el agua.
- 25. Limpie las tazas y las cucharas y luego seque.
- 26. Botón



Para utilizar su hervidor de viaje

- 27. Retire las tazas y las cucharas del hervidor.
- 28. Llénelo por el pico o la tapa. El nivel del agua debe estar entre "MAX" y "MIN" (1 Taza / aprox. 200 ml).
- 29. Compruebe que la tapa esté cerrada.
- 30. Enchufe y encienda. El neón se encenderá.
- 31. Su hervidor se hervirá y se apagará automáticamente. Para volver a hervir, espere unos segundos, el interruptor necesita tiempo para reiniciarse.

Si experimenta problemas con el encendido y apagado del hervidor durante el uso o la desconexión antes de hervir, compruebe que el elemento plano está libre de la escala, ver "descalcificación".

- 32. Desenchufe siempre el hervidor después de usarlo.
- 33. Tenga cuidado al usar las tazas y no sobrellene por encima del borde interior (aproximadamente 200 ml).
- 34. Su hervidor está equipado con un filtro de escala para retener las partículas de cal.

35. Si encuentras gotas de agua debajo de su hervidor, no se preocupe, es solo condensación.

Protección contra hervido sin agua.

36. Si se enciende con muy poca agua, su hervidor se cortará automáticamente. Apagar y dejar enfriar antes de rellenar. Cuando se haya enfriado, el interruptor se restablecerá.

Tiempos aproximados de ebullición

37. 220/240 voltios aproximadamente 6 minutos para 500 ml (máximo)

Curado y limpieza

38. Antes de limpiar, desenchufe el hervidor y deje que se enfríe.

39. Las tazas se pueden colocar en el hervidor para un almacenamiento compacto.

40. Envuelva el cordón alrededor del hervidor y asegúrelo usando el clip del cordón de la parte inferior del cuerpo

El exterior

41. Limpie con un paño húmedo y luego seque. No utilice abrasivos: rayarán el plástico.

Superficies.

El interior

42. Aunque su tetera viene con un filtro de escala, todavía necesita limpiar el interior (y el filtro) regularmente.

El filtro de escala

43. Abra la tapa.

44. Levante suavemente el filtro de la báscula.

45. Enjuague bajo el grifo o utilice un cepillo suave. O al descalcificar su hervidor, coloque el filtro también. Enjuague bien.

46. Para volver a colocar el filtro de la báscula, deslícelo hasta que quede apoyado en la muesca debajo de la boquilla.

Descalcificación

47. La descalcificación regular del elemento plano mejorará el rendimiento de su hervidor. Si el hervidor de agua no se desincrusta regularmente la acumulación de cal puede resultar en lo siguiente:

48. Se pueden experimentar problemas con el encendido y apagado del hervidor durante el uso o apagado antes de la ebullición.

49. El hervidor puede tardar más en hervir.

50. El elemento plano puede dañarse.

51. Tenga en cuenta que no descalcificar su hervidor puede invalidar su garantía.

52. Cuando la cal se empieza a acumular en el elemento de calefacción, comprar un descalcificador adecuado y descalcificar su hervidor.

53. Después de la descalcificación, hervir con agua dulce varias veces y desecharla.

54. Limpie cualquier descalcificador de la cafetera, ya que puede dañar las piezas.

55. Algunas regiones del país tienen agua calcárea. Esto hace que el agua hervida se vea nublada y deja un depósito en el lado del hervidor. Esto es normal pero se puede quitar con una limpieza regular.

56. Alternativamente, para reducir la acumulación de cal, use agua filtrada para llenar su hervidor.

Servicio y atención al cliente

57. Usando su hervidor

58. Servicios o reparaciones

Póngase en contacto con la tienda donde compró su hervidor.

59. Hecho en China.



INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA UNA ELECCIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA 2002/96 / EC.

60. Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse como residuo urbano. Debe llevarse a un centro especial de recogida de residuos de una autoridad local o a un distribuidor que preste este servicio.

61. La eliminación de un electrodoméstico por separado evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite recuperar los materiales constituyentes para obtener ahorros significativos en energía y recursos.

62. Como recordatorio de la necesidad de disponer de aparatos electrodomésticos por separado, el producto está marcado con una cubeta de basura con ruedas tachada.



Aicok Home Essentials Live Comfortable

Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan city,
Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China
Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website:www.aicok.cc

Made In China