

# AICOK

## POPCORN MAKER



**TYPE:MY-B001**

**230V 50/60Hz 1200W**

## GERÄTE BESCHREIBUNG



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen, sowie die unten angegebenen Hinweise, sollten beim Gebrauch von elektrischen Geräten immer eingehalten werden:
  1. Lesen sie alle Hinweise aufmerksam durch.
  2. Setzen sie das Gerät nicht auf heißen Stellen ab. Heben sie das Gerät an Henkeln oder Griffen an.
  3. Um Stromschläge zu vermeiden, sollten sie die Kabel, den Netzstecker und ähnliche Teile nicht unter Wasser halten.
  4. Wenn elektrische Geräte mit oder in der Nähe von Kindern betrieben werden, sollten diese unbedingt beaufsichtigt werden.
  5. Wenn das Gerät nicht betrieben wird oder vor dem Reinigen, sollten sie immer den Netzstecker ziehen. Warten sie bevor sie Teile abnehmen oder anbringen darauf, dass das Gerät vollständig ausgekühlt ist.
  6. Betreiben sie keine Geräte deren Kabel oder Netzstecker beschädigt sind. Bringen sie das Gerät zur Kontrolle, Wartung oder Einstellung immer zu einem vertraglichen Kundendienst.
  7. Nutzen sie kein Zubehör, dass nicht ausdrücklich von Hersteller empfohlen wird.
  8. Betreiben sie das Gerät nicht im Freien.
  9. Achten sie darauf, dass das Gerätekabel nicht von der Arbeitsplatte oder der Tischplatte runterhängt, und dass es nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.

- 10. Stellen sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Gas- oder elektrischen Herdplatten und Heizkörpern, und auch nicht im Backofen ab.
- 11. Es muss größte Vorsicht geboten sein, wenn Geräte mit heißem Öl/Fett oder anderen heißen Flüssigkeiten getragen wird.
- 12. Bringen sie das Gerätekabel immer erst am Gerät an und stecken sie dann erst den Netzstecker in die Steckdose. Bevor sie den Netzstecker ziehen, vergewissern sie sich immer erst, ob das Gerät am Schalter ausgeschaltet ist.
- 13. Nutzen sie das Gerät niemals für andere Zwecke, als für seine Bestimmung.
- 14. Ein Gerät, dessen Netzstecker in die Steckdose gesteckt ist, sollte immer beaufsichtigt werden.
- 15. Während das Popcorn entnommen wird, sollte Vorsicht geboten sein. Die Austrittsöffnung sollte immer zur Arbeitsplatte zeigen, somit werden Verbrennungen, mit austretendem heißen Fett oder Wasser vermieden.
- 16. Dieses Gerät verfügt über einen gepolten Stecker. (Eine Seite ist breiter als die andere). Um elektrische Stromstöße zu vermeiden, ist der Stecker so konzipiert, dass er nur in einer bestimmten Richtung einzustecken ist. Falls der Stecker nicht genau in die Steckdose passt, drehen sie den Stecker andersherum. Wenn er immer noch nicht passt, wenden sie sich an einen gelernten Elektriker. Versuchen sie nicht den Stecker selbst auszuwechseln.
- 17. Um Kabelsalate oder das Stolpern über Kabel zu vermeiden, wurde das Gerät mit einem kurzen Kabel ausgestattet.
- 18. Wenn ein Verlängerungskabel eingesetzt wird,
  - 1) muss das Verlängerungskabel die elektrische Spannung aufweisen wie das Gerät zum Gebrauch benötigt.
  - 2) Falls das Gerät geerdet ist, muss das Verlängerungskabel ein drei-Phasen Kabel sein, welches eine Erdung besitzt.
- Alle erforderlichen Warte- und Ruhezeiten müssen eingehalten werden.
- Für die maximale Dauernutzungszeit beachten sie bitte das Klassifizierungsetikett. (KB 5 Minuten ist die höchste Betriebsdauer).
- Die Ruhezeiten müssen mindestens 0 Minuten dauern.
- 19. Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet mit einem Timer oder einer Fernbedienung betrieben zu werden.
- 20. Aus Sicherheitsgründen dürfen beschädigte Gerätekabel nur vom Kundendienst ausgewechselt werden.
- 21. Dieses Gerät sollte von körperlich und seelisch Behinderten Personen oder Personen, deren Wissen und Erfahrung nicht für den Betrieb des Gerätes ausreichend ist (Kinder eingeschlossen), ohne Aufsicht betrieben werden. Diese Maßnahme ist zur Sicherheit dieser Personen notwendig. Kinder sollten mit

diesem Gerät nicht spielen.

## **HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF**

### **GEBRAUCHSANWEISUNG**

- Stellen sie die Popcorn-Maschine auf eine ebene Arbeitsfläche.
- Es wird vor dem ersten Gebrauch empfohlen, das Gerät und die Etiketten mit einem feuchten Tuch abzuwischen.
- Portionieren sie die Maiskörner mit der beigefügten Messschale. Für eine Anwendung sollte eine volle Messschale ausreichend sein. Eine größere Menge, als eine volle Messschale kann das Gerät überfordern. Und dies kann dazu führen, dass die Funktion des Gerätes beeinträchtigt werden kann.
- Führen sie die Maiskörner, durch die EINFUHRÖFFNUNG in den Aluminium Behälter ein.
- Setzen sie die Messschale nach jeder Anwendung wieder an seinen Platz auf den oberen Verschluss.
- Stellen sie unter die Austrittsöffnung eine Auffangschale, die Schale sollte mit dem Rand, die Popcorn-Maschine berühren. Da das Popcorn anfangs sehr heiß ist, kann eine direkte Berührung schmerzhaft sein, das Popcorn sollte deshalb direkt in einer Schale aufgefangen werden und nicht umgeschüttet werden, es sollte auch nicht anderweitig bearbeitet werden.
- Schalten sie die Popcorn-Maschine an. Innerhalb von wenigen Minuten setzt das Aufplatzen der Maiskörner ein und geht so lange weiter, bis alle Maiskörner im Aluminium Behälter aufgeplatzt sind und das Popcorn aus der Austrittsöffnung herausgeführt wurde. Dieser Vorgang kann bis zu drei Minuten dauern.
- Wenn das Popcorn hergestellt ist, schalten sie die Popcorn-Maschine aus und ziehen sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Falls noch mehr Popcorn benötigt wird, nehmen sie die im Aluminium Behälter zurückgebliebenen Maiskörner heraus. Achten sie während sie den oberen Verschluss halten darauf, sich nicht zu verbrennen, da der obere Verschluss, sowie die Messschale während der Popcorn-Herstellung sehr heiß werden.

**HINWEIS:** Warten sie vor einer Wieder-Inbetriebnahme 10-12 Minuten.

### **HINWEIS:**

- Popcorn ist generell sehr trocken.
- Setzen sie die Messschale so auf den oberen Verschluss, dass der fetthaltige Teil nach oben zeigt.
- Geben sie unter keinen Umständen Butter/Margarine in den Aluminium Behälter.

## **REINIGUNG UND WARTUNG**

- Bevor sie das Gerät reinigen, ziehen sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Vergewissern sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät vollständig ausgekühlt ist.
- Wischen sie die Plastik-Teile des Gerätes mit einem feuchten Tuch aus. Um das Gerät nicht zu beschädigen, sollten sie während der Reinigung auf ätzende Reinigungsmittel verzichten.
- Der obere Verschluss und die Messschale können im lauwarmen Wasser mit etwas Spülmittel gespült werden.

## **AUFBEWAHRUNG**

Wenn die Popcorn-Maschine nicht in Gebrauch ist, sollte der Netzstecker gezogen sein, das Gerät sollte an einem trockenen, sicheren Ort, vor Kinder geschützt aufbewahrt werden.



**Aicok Home Essentials Live Comfortable**

Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd  
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan  
city,Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China

Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website:[www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)

Made In China

