

AICOK

Macchina per i popcorn



Tipo: MY-B001

230V 50/60Hz 1200W

KNOW THE POPCORN MAKER



Importanti misure di salvaguardia

Quando si usano apparecchiature elettriche, le precauzioni di sicurezza deve essere sempre seguito, tra cui i seguenti:

1. Leggere le istruzioni.
2. Non toccare superfici calde. use maniglie o manopole.
3. Per proteggere contro l'elettroshock non immergere cordone, tappi in acqua o altri.
4. Una stretta supervisione è necessario quando qualsiasi apparecchio usato da o vicino ai bambini.
5. Staccatevi dalla presa quando non in uso, e prima di pulire. lasciare raffreddare prima di mettere o togliere parti, e prima di pulire l'apparecchio.
6. Non operano qualsiasi apparecchio con un cavo danneggiato o spina o dopo l'apparecchio guasto. cambio apparecchio vicino a un servizio autorizzato per l'esame, la riparazione o la modifica.
7. L 'uso di accessori che gli allegati non raccomandato dal produttore di elettrodomestici possono causare lesioni.
8. Non usare all'estero.
9. Non lasciare fermo sul bordo del tavolo e del bancone, o toccare superfici calde.
10. Non su o in prossimità di un gas caldo o elettrica cellulare, o in un acceso il forno,
11. Estrema cautela deve essere usata quando si muove un apparecchio contenente olio bollente o altri liquidi caldi.
12. Inserire sempre spina di elettrodomestici, e poi la corda nel muro sfogo. scollegare, nessun controllo di "via", poi di rimuovere la spina dal muro sfogo.
13. Non usare elettrodomestici per diversi usi.
14. Popper è collegato a uno sbocco non deve essere trascurato.
15. Estrema cautela deve essere usata quando lo scarico dei popcorn. sempre l'unità su un bancone, quindi questo residuo olio bollente o acqua finendo non causare ustioni.
16. Un breve corda d'alimentatore devono essere fornite a ridurre il rischio derivante da sempre coinvolta in o inciampare su una corda più lunga.
17. se un tempo staccabile corda alimentatore o prolunga è usato:

1) la notevole rating elettrico del cordone o prolunga dovrebbe almeno tanto importante quanto il rating elettrico dell'apparecchio;

2) Se l'apparecchio è la punizione, il cavo dovrebbe essere una punizione 3 fili cavi.

Le richieste devono essere almeno 10 minuti.

si rimanda al rating etichetta per il massimo uso continuo (KB 5 min è il tempo dell'utilizzo massimo).

18. La fune non sono destinati ad essere utilizzati con un external timer o separati contral sistema remoto.

19. Per ragioni di sicurezza di approvvigionamento defecrive danneggiati o cavo deve essere sostituito dal centro di servizi.

20. Questa applicance non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini con ridotta fisiche, sensoriali o mentale capabilities, o la mancanza di esperienza e conoscenza da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllate per garantire che non si gioca con l'apparecchio.

Salvare queste istruzioni

Usando la macchina dei popcorn

- La macchina dei popcorn su una superficie piana.
- Prima del primo impiego, è consigliabile pulire la macchina per i popcorn e accessori con un panno umido.
- Utilizzando il misurino fornito misura popcorn. una misura per sessione e 'abbastanza, più di una misura potrebbe sovrariempimento la macchina per i popcorn e alterare il corretto funzionamento della macchina per i popcorn.
- Il preriscaldamento dell'apparecchio non è necessaria.
- non aggiungere altri ingredienti quali: petrolio, riduzione, burro, margarine, sale e zucchero, come i danni si verificano.
- versa il popcorn in alluminio camera se il mais-calore.
- Sostituire il misurino in posizione all'interno della copertura dopo ogni uso.
- Una ciotola grande sotto il tubo e il bordo della tazza e' toccante il corpo della macchina per i popcorn. è importante che i popcorn fa partire il tubo nel recipiente e le rivolte, bloccato o interferito con, poiché il popcorn è caldo e prematuro contatto può causare lieve disagio.
- Accendi la macchina per i popcorn. dopo pochi istanti il continuo a mangiare popcorn azione sarà automaticamente dal calore di alluminio camera attraverso il beccuccio finche' non e' scoppiata. Questo processo dura circa 3 minuti.
- Spegni la macchina per i popcorn e rimuovere il principale spina dall'energia principale quando le si e' fermato.
- Se altri popcorn è necessario rimuovere il popcorn rimanenti in alluminio camera termica. attenzione a non bruciarsi nel maneggiare la copertura in questa regione, nonché il misurino è molto sexy quando il popcorn è funzionante.

Nota: aspettare circa 10-12 minuti prima di utilizzare la macchina per i popcorn. Ti prego di riscaldamento prima che possono fare le migliori.

Il flusso di mais con popcorn quando che può essere recycled.

Attenzione:

- Popcorn è generalmente molto secca.
- Posto il misurino in cima alla massima copertura, burro verso l'alto.
- Mai mettere il burro in alluminio camera di calore.

Pulizia e manutenzione

- Prima di pulire, rimuovere il principale spina dall'energia principale.
- Assicuratevi che la macchina per i popcorn è passata completamente Prima di pulire.
- Pulire le parti in plastica della macchina per i popcorn con un panno umido. Non usare mai prodotti abrasivi come potrebbero rovinare la macchina per i popcorn.
- La copertura e il misurino può essere lavato con acqua calda saponata.

Stoccaggio

quando il papà creatore non è in uso, staccare la macchina per i popcorn e conservare al sicuro, luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.



Aicok Home Essentials Live Comfortable

Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd
Booth No.3H012,Trading Plaza,No.5,Huanan
city,Pinghu Street,Longgang District,Shenzhen,China

Facebook Page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website:www.aicok.cc

Made In China



