

# AICOK

Macchina a vapore portatile di abbigliamento

Modello: GS20-DJ/1260



Legga attentamente tutte le istruzioni prima


Cari gentili clienti

Vi ringrazio per comprare la nostra macchina a vapore portabile di abbigliamento professionale. Per cortesia, legge attentamente questa istruzione prima del primo uso di questo prodotto.

Istruzioni di sicurezza importanti:

1. La tensione della tua fonte elettrica deve corrispondere a quella dell'apparecchio (220v-240v, 50/ 60hz). La connessione alla tensione scorretta può causare danni non riparabili al dispositivo e invaliderà la garanzia.
2. Non condivido l'alimentazione con altre apparecchiature elettriche ad alta potenza.
3. Per ridurre il rischio di shock elettrico, non immergere il dispositivo, spina, o alimentatore in acqua o altri liquidi.
4. Non lasciate questo apparecchio separato, mentre è in funzione.
5. Riempire in acqua prima di usare e osservare il livello dell'acqua durante l'uso.
6. Non gettare acqua sul terreno. Non sfiatare il tubo. Non operare l'apparecchio se il cavo è danneggiato.
7. Tenga sempre il tubo e ugello elevato sopra il serbatoio dell'acqua. Non inserire un oggetto in qualsiasi apertura o tubo.
8. Non tagliare o tentare di estendere il tubo vapore or cavo dell'alimentatore.
9. Non postare l'ugello direttamente sulla superficie o un alimentatore mentre è caldo o collegato.
10. Essere cauto di andare a vapore vaporizzando fuori dall'ugello. Non andare a vapore direttamente a persone o animali, o andare a vapore su indumenti che vengono indossati.
11. Andare a vapore in un movimento verticale. Non usare mai il vapore in posizione orizzontale o inclinato all'indietro, facendo così può portare in acqua bollente il scarico.
12. Spegner la macchina e permettere l'apparecchio per raffreddare completamente per almeno 30 minuti prima di svuotare il serbatoio dell'acqua..
13. Sempre spegnere e stacca unità prima di riutilizzo, prosciugando, pulizia, movimento, o quando non in uso.
14. Solo per uso domestico.
15. Lontano dall'apparecchio di materiali infiammabili e prodotti chimici.
16. Non riempire il serbatoio dell'acqua di lavaggio con acqua calda o corrosive che potrebbero causare danni. Distillata o acqua filtrata è fortemente consigliato.
17. Usare solo accessori AICOK per elettrodomestico AICOK . L'uso di accessori allegati diversi da quelli forniti da AICOK può causare incendi, shock elettrico o un danno irreversibile all'apparecchio.
18. L'apparecchio non è destinato all 'uso da parte dei bambini e di altre persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali o la mancanza di esperienza e conoscenza che impedisca loro di utilizzare il dispositivo di sicurezza senza supervisione o istruzioni da una persona responsabile di garantire che si può usare il dispositivo di sicurezza..
19. Non usare una corda prolunga. Se una corda prolunga è usata, l'alimentatore deve essere piu' di 15A di corrente elettrica. Usando un cavo sotto 15A, può causare il cavo elettrico a surriscaldarsi. Non condivido la corda prolunga con altri apparecchi elettrici.

## Componenti



## Specificazione del prodotto

No. Modello	GS20-DJ/1260
Capacità del serbatoio d'acqua	2.0L
Tempo del output di vapore	45Secondi
Tensione input	220-240V - 50/60Hz
Potenza output	1260-1500W

Inpostare il vostro macchina a vapore portabile di abbigliamento


Passo 1

Allenta il polo di connettore e inserire palo telescopico. stringi palo di connettore per garantire che il palo telescopico è in posto

inserire ③

svitare per allentare ①

inclinando il palo con una leggera inclinazione



Passo 2


Attribuiamo la stampella pieghevole verso l'alto del palo telescopico. Misura il palo telescopico all'altezza desiderata e blocca sul posto.

inserire

sbloccare

girare il connettore


bloccare



Passo 3

Installa il cubo di vapore e stringi il connettore

avvitare




Passo 4

allungare completamente braccia di gruccia e appendere l'ugello di vapore

tira


bloccare



## Instruzione per l'uso


### Passo 1

Rimuovere il tassa. Riempire il serbatoio d'acqua.  
Sostituire&stringere la tassa.




### Passo 2

inserisci & accenderla




### Passo 3

si riscalda in 45 secondi



### Passo 4


Pronto per andare in vapore



## Pulizia e manutenzione

### PASSO 1

Spegni l'unità e stacca la spina. Attende almeno 30 minuti prima dell'unità si raffreddi completamente.



### Passo 2


Svitare la spina e svuotare il serbatoio d'acqua. crollare e rimuovere il palo telescopico & tubi di vapore.



## Rimuovere il costruiti minerali

### Passo 1

Spegni e stacca l'unità e fresco per almeno 30 minuti. Rimuovi il serbatoio dell'acqua. Miscelare acqua e aceto soluzione e versare in serbatoio di






### Passo 2




Aspetta per 40 minuti, Svitare la spina e svuotare il serbatoio di acqua. Versa acqua pulita in un serbatoio e lo scarico. Dopo il serbatoio e' vuoto, sostituire e rafforzare la spina.



Assemblea e accessori






## Assemblea e accessori

























Instruzione di andare a vapore



risoluzione dei problemi

Problemi	Causa	Soluzione
<p>Unità riesce a vapore. Indicando la lampada non illuminare</p> 	<p>unità non è collegato</p> 	<p>Collega l'unità</p> 
<p>Unità riesce a vapore. Indicando la lampada non illuminare</p> 	<p>sistema di potere problema/miccia e' saltata</p> 	<p>chiama un elettricista qualificato per aiutare</p>
<p>Unità riesce a vapore. Indicando la lampada non illuminare</p> 	<p>Costruiti minerali</p> 	<p>Seguire la rimozione dei costruiti minerali</p>
<p>Unità riesce a vapore. Indicando la lampada non illuminare</p> 	<p>Serbatoio d'acqua e' cuoto</p> 	<p>aceto</p> <p>acqua</p> <p>Riempire il serbatoio d'acqua</p> 
<p>il rumore nel tubo di vapore. tubo di vapore smette di irrorazione di vapore</p> 	<p>gocce d'acqua e raccogliere il vapore</p> 	
<p>il rumore nel tubo di vapore. tubo di vapore smette di irrorazione di vapore</p> 	<p>gocce d'acqua e raccogliere il vapore</p> 	<p>raddrizza il tubo di vapore</p>
<p>il vapore è intermittente</p> 	<p>Costruiti minerali</p> 	<p>Seguire la rimozione dei costruiti minerali</p>
<p>il vapore è intermittente</p> 	<p>Costruiti minerali</p> 	<p>50% Vinegar</p> <p>aceto</p> <p>50%</p> <p>acqua</p> 

Aukey E-Business srl

102, blocco P09, China South City, Pinghu, Longgang Distretto, Shenzhen, Cina

Web. [www.Aicok.cc](http://www.Aicok.cc)

Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Fabbricato in Cina

