

AICOK

Manuale d'istruzione per bollitore HQ-1302B
Aicok Accessori per Casa Vivere Confortevole



www.aicok.cc

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA

Si prega di conservare il manuale d'istruzione in luoghi sicuri, insieme alla carda di garanzia, ricevuta d'acquisto e cartone per riferimenti futuri. Le precauzioni di sicurezza qui incluse sono per ridurre rischi di incendi, scosse elettriche e lesioni e devono essere correttamente rispettate.

Quando si usano apparecchi elettrici, bisogna sempre seguire le seguenti precauzioni di base includendo:

Leggere tutte le istruzioni.

1. Non cercare di riparare, smontare o modificare l'apparecchio.
2. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o un suo agente di servizio o da tecnici qualificati per evitare pericoli.
3. L'apparecchio non è progettato per essere usati da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e conoscenze, a meno che siano supervisionati o dati istruzioni riguardo all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
4. Supervisionare in vicinanza quando l'apparecchio è usato da o vicino a bambini. Bambini non devono giocare con l'apparecchio.
5. Non usare all'aperto.
6. Staccare la corrente quando non è in uso, e prima di pulizia. Lasciarla raffreddarsi prima di montare o smontare componenti, e prima di pulire l'apparecchio.
7. L'apparecchio deve essere posto su una superficie piana durante il funzionamento per evitare ribaltamenti.
8. Il bollitore è da usare solo sulla base fornita.
9. L'apparecchio è stato progettato ad essere usato in famiglia e per applicazioni simili come:
 - aree di cucina per personale in negozi, uffici e altri tipi di ambienti lavorativi;
 - Case di fattoria;
 - da clienti in hotel, motel e in altri tipi di ambienti residenziali;
 - ambienti di tipo bed & breakfast.
10. Non muovere il bollitore acceso.
11. Non toccare superfici calde. Usare maniglie o tasti.
12. Per proteggersi da fuoco, scosse elettriche e lesioni su persone, non immergere il cavo, le spine o l'intero apparecchio in acqua o in altri liquidi.
13. Non utilizzare l'apparecchio con cavo o spina danneggiato o dopo malfunzionamenti dell'apparecchio, o se è stato fatto cadere o danneggiato in alcun modo. Rendere l'apparecchio al centro di assistenza autorizzato più vicino possibile per esame, riparazione o aggiustamenti.
14. L'uso di accessori o componenti non consigliati dal produttore potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
15. Non lasciare il cavo pendere su bordi di un tavolo o banco o che tocchi superfici calde.
16. Non posizionare su o vicino a una stufa elettrica o a gas, o in un forno riscaldato.
17. Sempre attaccare per prima la spina all'apparecchio, poi inserire il cavo nella presa a muro. Per staccare la corrente, spingere tutti i tasti di comando su "off", poi rimuovere la spina dalla presa a muro.
18. Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli indicati. Non muovere il coperchio durante l'ebollizione, potrebbe causare ustioni.
19. L'apparecchio non deve essere immerso.
20. Questo apparecchio può essere usato da bambini sopra gli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o che manchino di esperienze e di conoscenze solo se sono supervisionati o dati istruzioni riguardo l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se sono consapevoli dei pericoli coinvolti.

21. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
22. Pulizia e manutenzione da utente non devono essere condotte da bambini a meno che siano assistiti.
23. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata di bambini meno di 8 anni.
24. Se il bollitore è troppo pieno, acqua bollente potrebbe fuoriuscire.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

SOLO PER USI FAMILIARI

- a) Viene fornito un cavo di alimentazione corto per ridurre rischi risultanti da attorcigliamenti o essere inciampati sopra il cavo.
- b) Prolunghe per cavi sono disponibili, ma devono essere usate con cura.
- c) Se viene usata una prolunga:
 - 1) I valori elettrici nominali del cavo rimovibile o della prolunga devono essere almeno uguali a valori dell'apparecchio.
 - 2) Se l'apparecchio è di tipo atterrato, la prolunga deve essere anche di tipo a terra con 3 fili.
 - 3) Se si usano cavi lunghi, non deve pendere da banchi o tavoli dove possono essere tirati da bambini o inciampati.

Per apparecchio con spina polarizzata, bisogna sempre seguire le seguenti precauzioni.

Quest'apparecchio ha incorporato una spina polarizzata (una lama è più grande dell'altra). Per ridurre il rischio di scosse elettriche, la spina si adatta in una presa polarizzata solo in una direzione. Se la spina non si adatta del tutto nella presa, riverterla in direzione opposta. Se non si adatta ancora, contattare un elettricista qualificato. Non cercare di modificare la spina in alcun modo

Istruzioni Operative

- 1: Assicurare che il filtro sia premuto nel foro della linguetta del coperchio e fissato in modo corretto.
- 2: Versare acqua nel bollitore, assicurare che la quantità d'acqua non superi il livello massimo.
- 3: Assicurare che il coperchio sia ben chiuso.
- 4: Attaccare la spina.
- 5: Posizionare il bollitore sulla base.
- 6: Accendere la macchina, assicurandosi che le luci indicatrici siano accese.
- 7: Quando l'acqua bolle, la macchina si spegnerà automaticamente e le luci indicatrici si spegneranno anch'esse.
- 8: Se l'acqua deve essere riscaldata, accendere la macchina dopo alcuni minuti per aspettare che si raffreddi.

Attenzione:

- 1: I bambini devono essere supervisionati per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
- 2: Se il bollitore è troppo pieno, acqua bollente potrebbe fuoriuscire.
- 3: Assicurare che l'unità è posta su una superficie piana e sicura prima di essere accesa.
- 4: Assicurare che tutte le connessioni elettriche siano pulite e asciutti.
- 5: Assicurare che il coperchio sia correttamente fissato in modo sicuro prima di accendere la macchina.
- 6: Mai lasciare il filtro perdersi nel bollitore, deve essere dopo posto sulla linguetta del coperchio.
- 7: Mai rimuovere il filtro quando il bollitore contiene acqua calda.
- 8: Mai riempire il bollitore quando è sulla base. Se la base diventa umida, staccare la corrente prima di pulire.
- 9: Assicurare che il bollitore sia staccato dall'alimentazione quando non è in uso.

Il bollitore è solo per usi domestici.

ATTENZIONE: posizionare il coperchio in modo che il vapore non sia diretto verso la maniglia.
ATTENZIONE: non rimuovere il coperchio quando l'acqua sta bollendo.

Funzioni importanti del Bollitore

La figura sotto con nomi di tutti i componenti



1. Filtro
2. Maniglia
3. Coperchio
4. Corpo
5. Interruttore
6. Base

Istruzioni sulla pulizia

PULIZIA

Staccare sempre la corrente quando si pulisce.

A: Corpo del bollitore Pulizia

L'accumulo di calcari è un problema comune, e si consiglia sempre di eseguire periodicamente purificazione dell'acqua e pulizia del bollitore.

L'accumulo di calcari potrebbe danneggiare i funzionamenti dell'elemento riscaldante e deteriorare il funzionamento della protezione di ebollizione a secco.

- a. Per pulire l'interno del bollitore, versare acqua nel bollitore, e aggiungere 2ml di aceto bianco, poi

- portare la miscela all'ebollizione.
- b. Staccare la corrente, svuotare il bollitore.
 - c. Ripulire per almeno 3 volte con acqua per rimuovere le particelle.

B: Pulizia del filtro

- a. Estrarre e posizionare il filtro sotto il rubinetto e pulire delicatamente con le dita. Fare attenzione a non usare niente che potrebbe danneggiare il filtro durante la pulizia.
 - b. Versare una goccia di agente con effetto disincrostante e sfregare delicatamente, poi risciacquare.
 - c. Disincrostare il filtro regolarmente per non deteriorare la performance di versamento del bollitore.
- Ogni altra manutenzione deve essere condotta da agenti di servizio autorizzati.

SPECIFICHE

Tensione nominale: 220-240V 50Hz

Potenza: 1850-2200W

Capacità: 1.7L

Informazioni su Smaltimento



Ricordarsi di rispettare le normative locali: rendere dispositivi non funzionanti a un centro di smaltimento rifiuti appropriato. Il materiale dell'imballaggio è riciclabile. Smaltire l'imballaggio in maniera eco-compatibile rendendolo disponibile per i servizi di raccolta e riciclaggio dei materiali.

Informazioni del Produttore

Azienda: Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd

Indirizzo: Cabina No.3H012, Trading Plaza, No.5, Città di Huanan,

Via Pinghu, Distretto di Longgang, Shenzhen, Cina

Sito Web: www.aicok.cc

Pagina Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>



FABBRICATO IN CINA