


AICOK

HANDHELD KLEIDUNG STEAMER

Benutzerhandbuch

HS-05



Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig bevor Verwendung

Sehr geehrter Kunde


Vielen Dank Sie den AICOK Handheld-Bekleidung Steamer zu kaufen. Dieser leistungsfähige, kompakte Kleidungsteamer kann Ihre Kleidungsstücke glatt machen, und bringen Ihnen neue Kleidungsteamer Verwendungserfahrung.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie diese Appliance verwenden und diese Anweisung für zukünftige Referenzen aufbewahren.
2. Die Spannung ihrer ecectrical-Quelle muss dem Gerät entsprechen (120 v, 60Hz, 1000W)
3. um das Risiko eines elektrischen Schocks zu verringern, Tauchen Sie das Gerät, Stecker oder Netzkabel in Wasser oder onther Flüssigkeiten nicht ein.
4. um die Verbindung zu trennen, entfernen Sie Stecker aus der Steckdose sockt, ziehen Sie nie das Kabel, und halten Sie bitte die pulg.
5. Füllen Sie nicht den Wassertank mit heißem Wasser oder anderen ätzende Reiniger, da dies dem Gerät beschädigen kann, nur mit destilliertem Wasser oder destilliertem Wasser.
6. Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, entleeren Sie bitte die Wasser-Reservior; dann schalten Sie das Gerät wieder ein, warten Sie, bis die Dampf aussprühen zu stopen, um den Wassertank vollständig leeren und dann fahren Ihrer Maschine herunter und schalten Sie das Gerät.
7. betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder das Gerät beschädigt ist. um den elektrischen Schlag und die Gefahr zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu demontieren oder zu reparieren; Bitte kontaktieren Sie unseren qualifizierten Elektriker für Hilfe.
8. lassen Sie das Gerät alleinstehend sein, während es in opeartion ist. Es ist nicht für den Gebrauch durch chindren oder nahe Kinder. Die Verwendung des Gerätes alleine von Elder ist nicht erlabt.
9. die Kontaktaufnahme mit dem Dampf oder der Steamerplatte kann zu Verbrennungen führen. Seien Sie vorsichtig über Steamer in der Oberseite unten Position, denn es kann heißen Wasser Entladung verursachen.
10. seien Sie vorsichtig über den Dampf aus der Düse zu sprühen. Direkten Dampf bei Menschen oder Tieren ist nicht erlaubt,um Verletzt zu vermeiden.
11. Personen, die deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse verhindern, dass Sie die Appliance-Sicherheit ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person verwenden, um sicherzustellen, dass Sie die Appliance sicher verwenden können. Um Kinder zu vermeiden, die es als Spielzeug verwenden, ist die vollständige Überwachung notwendig.
12. betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es Wasser nicht hat.
13. Nachdem der Handheld-Steamer komplett abgekühlt wurde, wickeln Sie die Schnur und speichern Sie gut.
14. um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Hersteller, Vermittler oder lizenzierte Profis, um Exchange zu erhalten.

Produktübersicht

1. Anzeige von Licht
2. Hauptteil
3. ein/aus-Taste
4. Dekoration
5. Stromkabel Abdeckung
6. Fabric-Pinsel
7. Steamplatte
8. Wassertank
9. Filter



Produktions-Spezifikation

Nennspannung 120V
Frequenz 60Hz
Nennleistung 1000W
Wassertank 80ml

Wasser füllen

1. Schalten Sie das Gerät während der Füllung aus und trennen Sie es. Halten Sie die beiden Seiten des Wassertank und schieben Sie nach unten, und nehmen Sie den Wassertank aus dem Hauptteil.(Abbildung 1)
2. Nehmen Sie den Wassertank über, und füllen Sie den Wassertank mit Wasser.(Abbildung 2,3,4)
3. Ersetzen Sie den Wassertank.(Abbildung 5)

**Vorsicht: Verwenden Sie nur destilliertem Wasser oder gereinigtes Wasser.
Verwenden Sie nicht Leitungswasser.**




Fig 1



Fig 2



Fig 3




Fig 4



Fig 5

Kleiderbürste Montage und Demontage

1. Kleiderbürste Montage


1.1 Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie, bis das Dampflok aufhört.

1.2 Drücken Sie die Bürste zum Dampf-nozzel, um zu sperren.

2. Kleiderbürste Demontage

2.1 nach dem Beenden des Steaming, schalten Sie das Gerät aus.

2.2 halten Sie die beiden Seiten der Stoff Bürste und ziehen Sie es sanft.



Steaming Instructions

1. Wasser zum Wassertank hinzufügen, bevor Sie das Gerät verwenden.

2. Verbinden Sie das Gerät mit einem Earthed Wall Socket.

3. Schließen Sie an und schalten Sie das Gerät ein, dann leuchtet die Anzeige auf, und das Gerät arbeitet. Steam wird in 30 Sekunden herauskommen, dann ist das Gerät gebrauchsfertig.

4. Das Gerät verfügt zwei Einstellungen.

5. Verwenden Sie Das Gerät nicht horizontal, verwenden Sie Das Gerät nicht nach oben.(Abbildung 6)





Fig 6

6. Es ist sehr einfach, das Gerät zu verwenden. Halten Sie das Kleidungsstück oder Stoff Material mit einer Hand, und halten Sie das Gerät mit dem anderen um Dampf zu machen.

Entfernen Falten von Kragen

Halten Sie den Kragen mit einer Hand, und halten Sie das Gerät mit dem anderen um Dampf zu machen.(Abbildung 7)

Entfernen Falten von der Rückseite der Kragen

Halten Sie die Rückseite des Kragen mit einer Hand, und halten Sie das Gerät mit dem anderen um Dampf zu machen. (Abbildung 8)

Entfernen Falten von dem Hemd vorne.

Verschieben Sie das Gerät vertikal.(Abbildung 9)

Entfernen Falten von Taschen.

Halten Sie das Hemd mit einer Hand, bewegen Sie das Gerät vertikal.(Abbildung 10)

Entfernen Falten von der Rückseite des Hemds

Verschieben Sie das Gerät vertikal.(Abbildung 11)

Entfernen Falten von dem Hemdärmel

Halten Sie die Hülse mit einer Hand, verschieben Sie das Gerät horizontal.(Abbildung 12)



Fig 7




Fig 8




Fig 9




Fig 10




Fig 11




Fig 12

7. Wenn der Wassertank aus dem Wasser ausgeht, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie den Wassertank, und füllen Sie ihn wieder aus. Dann schalten Sie das Gerät ein und Dampf wird herauskommen.

Vorsicht

1. Der Hochtemperatur-spraying-Dampf aus dem Dampf-Panel erreichen 180 ° c, prüfen Sie vor dem dämpfen über, dass das Material ist Hochtemperatur widerstandfähig oder nicht. Lassen Sie das Sprühen-Panel nicht auf der gleichen Stelle für lange Zeit, um Schäden an der Kleidung zu vermeiden.
2. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden und vor dem Speichern, lässt das Gerät sich anhaltend versprühen, bis der Wassertank dicht Wasser hat und kein Dampf aus dem Steam-Bedienfeld kommt, dann ausschalten und trennen Sie das Gerät.
Wäre das Gerät ausgeschaltet, sprühte die Steam-Panel immer noch Dampf, will es einer Schädigung zu der Menschen verursachen, weil es noch Wasser in den Wassertank und das Bündnis ist noch heiß, und wenige Menge von Dampf will sprühen
3. Bevor Speichern sprüht anhaltend bis nie mehr Dampf aus Sprühen-Panel komm, und wartet das Gerät total zu kühlen.

Reinigen und Wartung

1. Wartung dieses Geräts ist nicht kostenlos, oder braucht notwendig Reinigungsmittel. Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen anzeigt oder nicht funktioniert, schicken Sie es bitte zurück zum Service-Center zur Reparatur, versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren oder selbst zu reparieren.
2. Bevor Sie reinigen das Gerät, entfernen Sie das Gerät und warten Sie, bis es vollständig abgekühlt ist.
3. Schöpfen Sie Wasser in Wasser Tank aus oder schütten Sie das Wasser in den Wassertank aus.
4. Stecken Sie das Gerät nicht in Wasser. Verwenden Sie trockenes und sauberes Tuch, um das Gerät zu trocknen, brauchen Sie keine Reinigungsmittel.
5. Vergewissern Sie sich, dass der Hauptteil vor dem Speichern oder Verpacken trocken ist.

Problemlösung

Problem	Grund	Lösung
Das Gerät macht Dampf nicht.	das Gerät wurde nicht eingesteckt	Stecker in Steckdose stecken
Die Anzeige der Lampe leuchtet nicht.	Haushalt Power System Problem/Sicherung geblasen wird	Setzen Sie die Steckdose zurück oder kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker für Hilfe
Das Gerät scheitert an Dampf, aber indicatinglamp beleuchtet	Der Wassertank hat Wasser nicht	Füllen Sie des Wassertank Einschalten des Geräts nach
	Der Schalter ist nicht eingeschaltet	

Waterdrops auf der Wasseroberfläche	verdichtet Wasser kommt heraus, wenn die Maschine arbeitet	Weiter zu benutzen und das komprimierte Wasser verschwindet
Water sprüht aus dem Steam-Panel	Preheizen ist nicht genug zum ersten Mal	Wasser sprüht nicht, wenn das Gerät zum zweiten Mal verwendet wird.

Aukey E-Business GmbH.
Adresse :Nr.102, Gebäude P09, China Süd
Stadt, Pinghu Ortschaft, Longgang Bezirk, China
Web: www.Aicok.cc
Facebook: <http://www.facebook.com/aicoks/>
Hergestellt in China

