

Implementos Esenciales del Hogar para vivir cómodamente

Molinillo de Cafe

HY-1403

Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd

Booth: No.3H012, TradingPlaza, No.5, Huanancity, PinghuStreet,
LonggangDistrict, Shenzhen, China

Pagina de Facebook: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website: www.aicok.cc

Hecho en China

Estimado Cliente,

Felicitaciones por su compra. Por favor lea este manual detenidamente y ponga mucho cuidado al seguir las instrucciones de instalación y uso con el fin de evitar daños técnicos. Cualquier falla causada por no seguir las instrucciones mencionadas en este instructivo no será cubierta por nuestra garantía y sale del área de nuestra responsabilidad.

Datos Técnicos

Suministro de poder	220-240V ~ 50/60 Hz
Consumo de poder	150 W

Instrucciones de Seguridad

Lea con cuidado todas las instrucciones de seguridad y operación y consérvelas para una referencia futura.

- Este artefacto ha sido diseñado únicamente para uso doméstico.
- Por favor recuerde mantener su molinillo de ca fuera del alcance de los niños.
- Antes de ponerlo en funcionamiento cerciórese que su voltaje corresponde al voltaje impreso en la base de la unidad.
- No exponga el motor al agua ni tampoco sumerja todo el aparato en agua.
- Nunca remueva la tapa transparente antes que las cuchillas se

hayan detenido completamente.

- Este electrodoméstico cumple con los estándares de seguridad. Solo personal autorizado debe hacer las reparaciones de los aparatos eléctricos. Si una persona no calificada intenta reparar este aparato podría ser causa de accidentes o heridas al usuario. Solo una persona autorizada puede reemplazar el cable de poder debido a que se necesita de una herramienta especializada.

Descripción del producto

1 Motor con el área para moler

2 Tapa transparente

3 Botón de encendido On/Off

4 Cuchilla

Uso y Operación

- No sobrecargue la unidad. No la llene con granos de café más allá del borde señalado.
- Para encender el molinillo de café, coloque la tapa transparente sobre la parte del motor y encienda (ON) el interruptor de corriente. Para detenerlo, simplemente apague (OFF) el mismo interruptor.
- Se recomienda no moler por más de 30 segundos. Una operación más larga no resultará en un molido más fino y simplemente sobrecalentará el café llegando a afectar incluso su aroma. Si presta atención no tardará en encontrar la consistencia deseada de molido

- Después de moler su café, remueva la tapa transparente y vacíe el contenido. Para mayor exactitud, puede calibrar uno de los extremos de la tapa.
- Para un sabor más óptimo se recomienda moler los granos de café inmediatamente antes de preparar su café.

Limpieza y Mantenimiento

- Siempre desenchufe la unidad antes de limpiarla.
- La tapa transparente puede ser lavada a mano; no lo coloque en la lavadora de platos.
- El área de moler en el motor debería limpiarse con un cepillo pequeño.
- Para limpiar el motor use simplemente un trapo húmedo.

Deshecho y Reciclaje De acuerdo a la regulación

Europea de desperdicios 2002/96/EC este símbolo sobre el producto o su empaque indica que este producto no debe ser desechado como desperdicio doméstico. Por lo tanto debe ser llevado a un punto de recolección especializado para reciclaje de equipo eléctrico y electrónico. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente Ud. está ayudando a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para una información más detallada acerca de como reciclar este producto por favor contacte a los centros de reciclaje encargados de

su localidad.