

AICOK

Aicok Home Essentials Live Comfortable

Broyeur à café HY-1403



Shenzhen Impression E-commerce Co.,Ltd

Booth: No.3H012, TradingPlaza, No.5, Huanancity,

PinghuStreet, LonggangDistrict, Shenzhen, China

FacebookPage: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website: www.aicok.cc

Made in China

Cher client,

Félicitations pour l'achat de cet équipement Klarstein. Lisez attentivement ce manuel et prenez soin des conseils suivants sur l'installation et l'utilisation pour éviter tout dommage technique. Toute défaillance causée par l'ignorance des éléments mentionnés et des précautions mentionnées dans les instructions d'opération et d'installation ne sont pas couvertes par notre garantie et toute responsabilité.

Les Données Techniques

source de courant	220-240V ~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie	150 W


Les Instructions de Sécurité

Lisez attentivement tous les consignes de sécurité et d'utilisation et conservez-les pour référence ultérieure.

- Cet appareil a été construit pour traiter les quantités normales de ménage.
- N'oubliez pas de garder votre broyeur à café hors de la portée des enfants.
- Avant l'utilisation, vérifiez si votre tension correspond à la tension imprimée en bas de l'appareil.
- Ne maintenez pas la partie moteur sous l'eau courante ou immergez-la entièrement dans de l'eau.
- Ne retirez jamais le couvercle transparent avant que les lames ne s'arrêtent de tourner.
- Les appareils électriques répondent aux normes de sécurité applicables. Le personnel de service autorisé ne doit effectuer que des réparations sur des appareils électriques. Des travaux de réparation défectueux et non qualifiés peuvent causer des accidents ou des blessures à l'utilisateur. Un technicien autorisé ne peut remplacer que le cordon de l'appareil car un outil spécial est requis.

Description du produit

- 1 Partie moteur avec zone de meulage
- 2 Couvercle transparent
- 3 Commutateur Marche / Arrêt
- 4 Lame



Utilisation et Fonctionnement

- Veillez à ne pas surcharger l'appareil. Ne pas remplir les grains de café au-delà du bord de l'unité.
- Pour démarrer le moulin à café, remettez le couvercle transparent sur la partie moteur et appuyez sur le bouton marche / arrêt. Pour l'arrêter, relâchez simplement le bouton marche / arrêt.
- Il est recommandé de ne pas continuer à broyer pendant plus de 30 secondes. Un fonctionnement plus long n'entraîne pas un broyage plus fin mais se surpasse simplement le café, ce qui entraîne une perte d'arôme. Vous trouverez bientôt la consistance souhaitée de la broyage.
- Après avoir broyé votre café, retirez le couvercle transparent de la partie moteur et versez le café. Pour une précision supplémentaire, utilisez les étalonnages sur le côté du couvercle transparent.
- Pour des saveurs optimales, il est conseillé de broyer les grains de café immédiatement avant le brassage.

Nettoyage et Entretien

- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

- Le couvercle transparent peut être lavé à la main; Ne le nettoie pas dans le lave-vaisselle.
- La zone de broyage dans la partie du moteur doit être nettoyée avec une petite brosse.
- Essuyez la partie du moteur avec un chiffon humide uniquement.

Les Consignes à Observer;

Selon la réglementation européenne 2002/96 / CE sur les déchets, ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit peut ne pas être traité comme un produit ménager. Au lieu de cela, il faut tenir compte du point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, ce qui pourrait être causé par une mauvaise manipulation des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre conseil local ou votre service d'élimination des déchets ménagers.