

AICOK

**HERVIDOR DE PLÁSTICO
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

KE01302C-GS

AICOK

HERVIDOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES



MODELO: KE01302C-GS


Lea este folleto detenidamente antes de su uso y guárdelo para referencia futura.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones antes de su uso.
2. Antes de conectar el hervidor a la fuente de alimentación, compruebe que el voltaje indicado en el aparato (debajo de la cafetera y la base) se corresponde con el voltaje en su hogar. Si este no es el caso, póngase en contacto con su distribuidor y deje de usar el hervidor.
3. No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador o toque una superficie caliente.
4. No coloque sobre o cerca de un quemador de gas caliente o eléctrico o en un horno caliente.
5. No opere el aparato sin nada en él para evitar dañar los elementos de calentamiento.
6. Asegúrese de que el hervidor de agua se use en una superficie firme y plana fuera del alcance de los niños, esto evitará que el hervidor se vuelque y evite daños o lesiones.
7. Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas o lesiones personales, no sumerja el cable, los enchufes eléctricos o el hervidor en agua u otros líquidos.
8. Mientras el agua esté hirviendo, o justo después de que el agua haya sido hervida, evite el contacto con el vapor del chorro.
9. Tenga siempre cuidado de verter el agua hirviendo lentamente y cuidadosamente sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
10. Tenga cuidado de volver a llenar cuando el hervidor esté caliente.
11. Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o por la falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrados.
12. Los niños no deben jugar con el aparato.
13. No toque la superficie caliente. Utilice la manija o el botón.
14. La base adjunta no puede usarse para otro uso que no sea el previsto.
15. Se debe tener extrema precaución al mover un aparato que contenga agua caliente.
16. El aparato no es un juguete. No deje que los niños lo jueguen.
17. El hervidor es para uso doméstico solamente. No lo utilice al aire libre.
18. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.
19. Desenchufe el hervidor de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que el hervidor se enfríe antes de poner o quitar las piezas y antes de limpiar el aparato.
20. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego retire el enchufe de la toma de corriente.
21. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada para evitar un peligro.
22. No utilice el aparato para otro uso que no sea el previsto.
23. El hervidor sólo puede utilizarse con el soporte suministrado.

24. Si el hervidor está demasiado lleno, el agua hirviendo puede derramarse.
25. Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua esté hirviendo. El escaldado puede ocurrir si se retira la tapa durante los ciclos de preparación.
26. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o más si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y si entienden los peligros involucrados. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
27. Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
- Áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas rurales;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo cama y desayuno.
28. Guarde estas instrucciones.

CONOZCA SU HERVIDOR ELÉCTRICO



Kettle spout	Pico del hervidor
Water level gauge	Medidor de nivel de agua
Body	Cuerpo
Kettle lid	Tapa del hervidor
Lid release button	Botón de liberación de la tapa
Handle	Manija
Switch(with indicator)	Interruptor (con indicador)
Power base	Base de poder

ANTES DE UTILIZAR SU HERVIDOR

Si está usando el hervidor por primera vez, se recomienda limpiar su hervidor antes de su uso hirviendo la capacidad máxima de agua una vez y luego desechar el agua dos veces. Limpie la superficie con un paño húmedo.

NOTA: La capacidad máxima de hervidor es de 1.7L.

UTILIZAR SU HERVIDOR ELÉCTRICO

1. Coloque el hervidor sobre la superficie plana.
2. Para llenar el hervidor, quítelo de la base de alimentación y abra la tapa presionando el botón de liberación de la tapa, luego llene el hervidor con la cantidad de agua deseada y cierre la tapa. El nivel de agua debe estar dentro del nivel mínimo y máximo. Demasiado poca agua hará que el hervidor se apague antes de que el agua se haya hervido.

NOTA: No llene el agua sobre el nivel máximo, ya que el agua puede derramarse fuera de la boquilla al hervir. Asegúrese de que la tapa esté firmemente en su lugar antes de enchufar la toma de corriente.

3. Coloque el hervidor sobre la base de potencia.
4. Conecte el enchufe a una toma de corriente. Presione hacia abajo el interruptor y el indicador se encenderá, y luego el hervidor comienza a hervir el agua. El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido. Si es necesario, tardará 30 segundos en esperar antes de presionar el interruptor nuevamente para volver a hervir el agua. Usted puede apagar la energía levantando el interruptor hacia arriba o levantando directamente el hervidor de la base de poder en cualquier momento para parar el proceso de ebullición.

NOTA: Asegúrese de que el interruptor esté libre de obstrucciones y la tapa esté firmemente cerrada, el hervidor no se apagará si el interruptor está restringido o si la tapa se abre.

5. Levante el hervidor de la base de poder y luego vierta el agua.

NOTA: Opere con cuidado cuando vierta el agua de su hervidor ya que el agua hirviendo puede resultar en escaldadura, además, no abra la tapa mientras el agua en el hervidor esté caliente.

6. El hervidor no volverá a hervir hasta que se vuelva a presionar el interruptor. El hervidor de agua puede almacenarse en la base de alimentación cuando no esté en uso.

NOTA: Desconecte siempre la fuente de alimentación cuando no se utilice.

PROTECCIÓN CONTRA HERVIDO SIN AGUA

En caso de que accidentalmente dejar que el hervidor funcionan sin agua, la función de la protección contra hervido sin agua automáticamente apagará la energía. Si esto

ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría antes de volver a hervir.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre desconecte el aparato de la toma de corriente y enfríelo completamente antes de limpiarlo.

1. Nunca sumerja el hervidor, el cable de alimentación o la base de alimentación en agua, ni permita que la humedad entre en contacto con estas partes.
2. Limpie la apariencia del cuerpo con un paño húmedo o limpiador, nunca utilice un limpiador venenoso.
3. Recuerde limpiar el filtro a intervalos. Para facilitar la limpieza, desconecte el filtro presionando hacia abajo la lengüeta del filtro dentro del hervidor y luego vuelva a colocarlo después de limpiarlo.

PRECAUCIÓN: No utilice limpiadores químicos, de acero, de madera o abrasivos para limpiar el exterior del hervidor para evitar la pérdida de brillo.

4. Cuando no utilice o almacene, el cable de alimentación puede ser el viento debajo de la parte inferior del hervidor.

EXTRACCIÓN DE DEPÓSITOS MINERALES

Su hervidor debe ser descalcificado periódicamente ya que los depósitos de minerales en el agua del grifo pueden formar escala en el fondo del hervidor para hacer que la operación sea menos eficiente. Puede utilizar el descalcificador comercial y seguir las instrucciones del paquete de descalcificador. Alternativamente, usted puede seguir las instrucciones siguientes usando el vinagre blanco.

1. Llene el hervidor con 3 tazas de vinagre blanco, agregando agua a la cantidad para cubrir completamente el fondo del hervidor. Dejar la solución en el hervidor durante la noche.
2. Luego deseche la mezcla en el hervidor, luego llene el hervidor con agua limpia hasta la posición máxima, hervir y luego deseche el agua. Repita varias veces hasta que el olor del vinagre se haya eliminado. Las manchas que queden en el interior de la boquilla se pueden quitar frotando con un paño húmedo.

DISPOSICIÓN FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE



Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente!
Recuerde respetar las regulaciones locales: entregue los equipos eléctricos que no funcionan a un centro apropiado de eliminación de desechos.