



Shenzhen Impression E-commerce SARL

Facebook page: <https://www.facebook.com/aicoks/>

Website: www.aicok.cc

Adresse: stand No.3H012, place de commerce, No.5, ville de Huanan,
rue de Pinghu, district de Longgang, Shenzhen, Chine

Fabriqué en Chine

AICOK

Bouilloire électrique
Manuel d'instruction

KE01402C-GS

Contenu


Anglais	01 – 05
Allemand	06 – 10

Instruction de sécurité importante

01. Lire toutes les instructions avant l'utilisation.
02. Avant de connecter la bouilloire à l'alimentation électrique, vérifier si la tension indiquée sur l'appareil (au-dessous de la bouilloire & base) correspond à la tension dans votre maison. Sinon, il faut contacter le revendeur et arrêter l'utilisation de bouilloire.
03. Le fil ne doit pas être suspendu au bord de table ou au comptoir ou touché à la surface chaude.
04. Ne pas se placer sur ou à proximité du gaz chaud ou du brûleur électrique ou dans un four chauffé.
05. Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il n'y a aucun objet dans l'appareil, pour éviter d'endommager les éléments de chaleur.
06. Assurer que la bouilloire est utilisée sur une surface ferme et plane hors de portée d'enfant, cela empêchera la bouilloire de renverser et évitera les dommages ou les blessures.
07. Pour la protection contre l'incendie, le choc électrique ou les blessures corporelles, le fil, la prise électrique ou la bouilloire ne doivent pas être immergées dans l'eau ou l'autre liquide.
08. Lorsque l'eau bouillonne ou l'eau vient de bouillonner, il faut éviter de contacter la vapeur de buse.
09. Toujours prendre soin de verser lentement et soigneusement l'eau brouillante, il est interdit de trop rapide basculer la bouilloire.
10. Faire l'attention pour faire le remplissage lorsque la bouilloire est chaude.
11. Cet appareil n'est pas destiné pour l'utilisation par les personnes (y compris les enfants) avec la capacité de réduction physique, sensorielle ou le manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ont reçu la supervision ou l'instruction concernant l'utilisation d'appareil par une personne responsable à leur sécurité.
12. Les enfants doivent être surveillés afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
13. Ne pas toucher la surface chaude. Utiliser la poignée ou le bouton.
14. La base attachée ne peut pas être utilisée pour l'autre usage.
15. Il faut prendre une extrême prudence lors du déplacement d'appareil contenant l'eau chaude.
16. L'appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas le jouer.

17. La bouilloire est seulement destinée pour l'usage ménager. Elle ne peut pas être utilisée à l'extérieur.
18. L'utilisation d'accessoire non recommandé par le fabricant d'appareil, peut entraîner un incendie, un choc électrique ou les blessures corporelles.
19. La bouilloire sur la prise est débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée ou avant qu'elle est nettoyée. La bouilloire doit être refroidie avant d'insérer ou de retirer les pièces et de nettoyer l'appareil.
20. Pour le débranchement, tourner toute commande à 'hors tension', ensuite retirer le connecteur sur la prise murale.
21. Si le fil d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne similaire qualifiée afin d'éviter tout risque.
22. Ne pas utiliser l'appareil pour l'autre usage.
23. La bouilloire ne peut être utilisée qu'avec le support fourni.
24. Si la bouilloire est trop remplie, l'eau bouillante peut se répandre.
25. Assurer toujours que le couvercle est fermé et n'est pas soulevé lorsque l'eau est bouillie. Les brûlures peuvent se produire si le couvercle est retiré pendant le cycle de brassage.
26. Éviter le déversement sur le connecteur.
27. Cet appareil est destiné pour l'usage ménager et l'application similaire, telles que:
 - Utilisation de la zone de cuisine dans les magasins, les bureaux et l'autre environnement de travail;
 - Utilisation de maison agricole;
 - Utilisation par le client dans l'hôtel, les motels et l'autre environnement de type résidentiel;
 - Utilisation dans l'environnement de type Lit-et-Petit-déjeuner.
28. La surface d'élément chauffant peut être soumise à la chaleur résiduelle après l'utilisation.
29. Enregistrer ces instructions.

Connaître votre bouilloire électrique



1. Couvercle de bouilloire
2. Bec
3. Jauge de niveau d'eau
4. Corps
5. Bouton de déverrouillage de couvercle
6. Poignée
7. Interrupteur (avec l'indicateur)
8. Base de puissance

Avant d'utiliser votre bouilloire

Si vous utilisez la bouilloire pour la première fois, on recommande que vous devez faire le nettoyage avant l'utilisation en bouillant l'eau de capacité maximale à une fois, ensuite jeter l'eau de deux fois. La surface est essuyée par un chiffon humide.

Remarque: la capacité maximale de bouilloire est de 1.7L.

Utilisation de votre bouilloire électrique

01. La bouilloire est placée sur la surface plane.
02. Pour remplir la bouilloire, la retirer sur la base de puissance et ouvrir le couvercle en appuyant sur le bouton de déverrouillage de couvercle, ensuite remplir la bouilloire avec la qualité d'eau souhaitée et fermer le couvercle. Le niveau d'eau doit être dans

le niveau maximal et minimal, trop peu d'eau provoquera la désactivation de bouilloire avant que l'eau a été bouillie.

Note: ne pas remplir l'eau au-dessus du niveau maximal, car l'eau peut se répandre hors du bec lorsqu'elle est bouillie. Assurer que le couvercle est bien placé avant de brancher la prise d'alimentation.

03. Placer la bouilloire sur la base d'alimentation.
04. Insérer le connecteur dans la prise d'alimentation. Appuyer l'interrupteur et l'indicateur est allumé, ensuite la bouilloire commence à faire bouillir l'eau. Une fois que l'eau est bouillie, la bouilloire est automatiquement éteinte. Si nécessaire, vous devez attendre 30 secondes avant d'appuyer de nouveau sur le bouton pour ré-bouillir l'eau. Vous pouvez éteindre l'alimentation en soulevant l'interrupteur ou en soulevant directement la bouilloire sur la base d'alimentation à tout moment pour arrêter le processus de bouillissage.

Note: assurer que l'interrupteur est exempt d'obstruction et le couvercle est fermement fermé, la bouilloire ne s'éteindra pas si l'interrupteur est contraint ou si le couvercle est ouvert.

05. Soulever la bouilloire sur la base d'alimentation et ensuite verser l'eau.

Note: il faut faire l'opération soigneusement lorsque vous versez l'eau de votre bouilloire, car l'eau bouillante peut provoquer les brûlures. En outre, il est interdit d'ouvrir le couvercle lorsque l'eau dans la bouilloire est chaude.

06. La bouilloire ne doit pas re-bouillir jusqu'à ce que l'interrupteur est à nouveau pressé. La bouilloire peut être stockée sur la base d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Note: toujours débrancher l'alimentation électrique lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Protection contre l'ébullition

Si vous avez accidentellement laissé la bouilloire fonctionner sans eau, la fonction de protection contre l'ébullition éteindra automatiquement l'alimentation électrique. Si ce cas se produit, la bouilloire doit être d'abord refroidie, ensuite l'eau froide est remplie avant le re-bouillissage.

Nettoyage et maintenance

Toujours débrancher la prise d'alimentation d'appareil et le refroidir complètement avant le nettoyage.

01. La bouilloire, le fil ou la base d'alimentation ne sont jamais immergées dans l'eau, ces pièces ne contactent pas l'humidité.
02. Essuyer l'apparence de corps avec le chiffon humide ou le nettoyant, ne jamais utiliser le nettoyant toxique.
03. Ne pas oublier le filtre à un intervalle régulier. Pour faciliter le nettoyage, la languette de filtre à l'intérieur de la bouilloire est appuyée pour détacher le filtre, ensuite il est re-monté après le nettoyage.

Attention: ne pas utiliser le produit chimique, l'acier, le bois ou le nettoyant abrasif de nettoyer l'extérieur de bouilloire pour éviter la perte de brillance.

04. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou il est stocké, le fil d'alimentation peut être enroulé sous le fond de bouilloire.

Élimination des dépôts minéraux

Votre bouilloire doit être détartrée, car les dépôts minéraux dans l'eau peuvent former le tartre sur le fond de bouilloire de manière à causer l'opération avec moins efficace. Vous pouvez utiliser le détartrant disponible dans le commerce et suivre les instructions sur l'emballage de détartrant. En outre, vous pouvez suivre les instructions ci-dessous pour utiliser le vinaigre blanc.

01. Remplir la bouilloire avec 3 tasses de vinaigre blanc, ensuite ajouter l'eau à la quantité pour couvrir complètement le fond de bouilloire. Cette solution est laissée dans la bouilloire pendant la nuit.

02. Jeter le mélange dans la bouilloire, ensuite remplir la bouilloire avec l'eau propre jusqu'à la position maximale, faire bouillir, ensuite jeter l'eau. Répéter plusieurs fois jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre soit évacuée. Toute tache restant à l'intérieur du bec peut être enlevée en frottant un chiffon humide.

Élimination amicale d'environnement

Vous pouvez aider à protéger l'environnement !

Ne pas oublier de respecter la réglementation locale:



■ Entreposer les équipements électriques non fonctionnels à un centre d'élimination de déchet approprié.