

EXPRIMIDOR DE CITRÍCOLA


MODELO NO.: SG-85W-2017

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para



futuras consultas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo No. : SG-85W-2017
Voltaje nominal: AC 220-240V ~
Frecuencia nominal: 50 / 60Hz
Potencia nominal: 85W
Aislamiento: 

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

1. Tapa
2. Cono de presión mayor
3. Cono de presión pequeña
4. Filtro de exprimidor
5. Recipiente exprimidor
6. S.s Pico
7. Unidad de motor



ADVERTENCIA:

- No sumerja la unidad del motor en agua ni la enjuague debajo del grifo.
- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde al voltaje de red local antes de conectar el aparato.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otras piezas están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo por la fabricación, o su centro de servicio, o una persona calificada para evitar un peligro.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

PRECAUCIÓN:

- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
- El aparato está diseñado para uso doméstico solamente.
- No utilice el aparato mucho tiempo sin interrupción.
- Nunca utilice accesorios o piezas de otros fabricantes o los fabricantes no se recomiendan específicamente.

USO DEL APARATO:

Este producto es adecuado para frutas y cítricos como naranjas, limones, pomelos, etc. No lo use con otras frutas duras que podrían dañar el aparato.

1. Limpie el cono y la jarra antes de usar el aparato por primera vez.
2. Coloque el enchufe en la toma de corriente.
3. Encienda el aparato presionando firmemente los cítricos a la mitad sobre el cono

LIMPIEZA:

Limpie el aparato inmediatamente después de cada uso.

Nunca sumerja la unidad del motor en agua ni la enjuague debajo del grifo.

- Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
- Retire el cono y la jarra de la unidad del motor.
- Enjuague el cono, jarra con agua tibia y jabón.
- Limpie el motor con un paño húmedo.

MEDIO AMBIENTE:

No tire el aparato con la basura normal al final de su vida útil, sino que lo entregue en un punto de recogida oficial para reciclarlo. Al hacer esto, usted ayudará a preservar el medio ambiente.

