

Manuale per Utenti

Modello: ST-0801F/ST-0801A

Stiratore Elettrico a Vapore


Si prega di leggere le istruzioni attentamente prima dell'utilizzo



- Quando si usa l'apparecchio, bisogna sempre seguire le precauzioni di sicurezza di base.
- Leggere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo.



- Conservare questo manuale per utenti per riferimenti futuri.

Descrizione del Prodotto




Piastra di stiratura in metallo
(ST-0801F)

Piastra di stiratura in nylon
(ST-0801A)




Appendiabiti da parete




Parametri del Prodotto

Modello	Tensione	Potenza	Frequenza	Capacità	Tempo
ST-080 1F ST 080	110-120 V~ 220 240	1500W	50/60H z	130ml	6-12mi n

Installare il serbatoio d'acqua



Installazione dell'appendiabiti con ventosa



Riempire il serbatoio d'acqua

Operazioni col prodotto

1




2

Aprire coperchio del serbatoio




Collegare la spina di alimentazione nella presa, l'indicatore luminoso si accende e inizia a riscaldare (220-240V~/110-120V~). assicurare che la tensione è corretta.




Versare acqua nel serbatoio

4



2

Scaldato per circa 20 secondi e la luce si spegne




3

Premere il pulsante per lavorare (per ST-0801F deve preriscaldare per più di 40 secondi. Poi premere il pulsante per lavorare.

Press the button to work)



Fatto Appendere e stirare.



Nota Bene

Il prodotto può solo usare acqua da rubinetto, acqua purificata e acqua distillata. Non mettere profumi, aceto, amido, agenti disincrostanti, sostanze per facilitare la stiratura o altri prodotti chimici nel serbatoio, perché il prodotto non è adatto all'uso di queste sostanze chimiche.

Stirare sul piano

Stirare indumenti




1. Posizionare l'indumento su un appendiabiti pulito.
2. Iniziare a stirare lentamente dal fondo verso l'alto dell'indumento. Il vapore passerà lungo il tessuto all'interno e all'esterno dell'indumento, rimuovendo le pieghe.
3. Stirare su entrambi i lati del tessuto per aiutare a rimuovere pieghe persistenti.
4. Ripetere i passi precedenti se necessario finché l'indumento sia libero da pieghe.

Nota Bene

1. Il coperchio del serbatoio d'acqua deve essere chiuso strettamente.
2. A causa del design, il prodotto è adatto per usare acqua da rubinetto. Se si vive in zone con acqua estremamente dura, calcari potrebbero accumularsi nel corpo riscaldante molto velocemente, incidendo sull'effetto d'utilizzo. Quindi consigliamo di versare acqua distillata nel serbatoio. **La superficie della piastra dello stiratore è molto calda (Temperatura: 110-120°C)** nessun residuo d'acqua o impurità nel serbatoio, per evitare di ostruire i punti di ingresso dell'acqua e versare acqua rimanente dal serbatoio dopo l'uso.

3. L'appendiabiti con ventosa può essere utilizzato su muri in piastrelle, vetro, superficie di porta. Prima di usare la ventosa, assicurare che la superficie dell'oggetto e la superficie di assorbimento siano puliti e senza polveri; assicurare che il tubo in acciaio inossidabile e la ventosa e ganci per giacca siano connesse in modo sicuro.




1. Mai dirigere l'uscita di vapore verso il proprio corpo, ad **altre persone, animali domestici o piante**.
2. **Lo stiratore deve essere lasciato raffreddare a temperatura ambiente prima che lo si mette via.**
3. **Non Toccare Vapore Caldo Vicino alla piastra dello stiratore. Mai rivolgere il prodotto in posizione sottosopra.**

Non toccare a superficie della piastra dello stiratore per evitare ustioni!

La superficie della piastra è molto caldo

(Temperatura: 110-120°C)



Pulizia & Conservazione



Pulizia dello Stiratore

1. Non usare lana d'acciaio, detersivi abrasivi o liquidi corrosivi (come alcol, petrolio o acetone) per pulire il prodotto. Dopo che il prodotto si sia sufficientemente raffreddato, usare un panno bagnato e un detersivo liquido non corrosivo per pulire il prodotto, e sfregare l'ugello di vapore per ripulire da sporchi e sedimenti.
2. Riempire il serbatoio con acqua, e premere l'interruttore nella posizione di stirare. Poi ci saranno gocci granulari d'acqua uscenti continuamente dai fori dell'ugello di vapore. Ripetere l'operazione 1 e 2 per 2-3 volte, il corpo riscaldante viene ripulito da sedimenti per raggiungere l'effetto di pulizia.

Conservare lo Stiratore

1. Rimuovere tutti gli accessori dallo stiratore.
2. Svuotare acqua rimanente nel lavello per minimizzare accumulo di calcari.
3. Si consiglia di conservare lo stiratore e altri accessori forniti insieme nella scatola originaria.
4. Conservare lo stiratore in luoghi freschi e asciutti.

Istruzioni di Sicurezza

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Per raggiungere un uso migliore del prodotto, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'utilizzo:

1. Prima di usare questo prodotto, controllare se la tensione richiesta si coincida con la tensione dell'alimentazione nell'area, usare prese con fili atterrati da 10A/220V~(16°/110V~).
2. Il prodotto non è adatto ad essere usato da bambini, posizionarli in luoghi da loro inaccessibili.
3. Quando l'unità è connessa all'alimentazione, se ci sono perdite di acqua o si vuole svuotare il serbatoio da acqua rimanente, staccare prima il cavo dalla presa a muro. Dopo accensione del prodotto, gli utenti non devono lasciarlo incustodito. Si prega di versare fuori acqua rimanente dopo l'utilizzo per evitare accumuli di sedimenti.
4. Il processo d'utilizzo della macchina rimane attiva tra la posizione verticale e orizzontale, non ruotare, invertire per evitare spruzzi d'acqua.
5. Quando il serbatoio ha finito l'acqua, spegnere l'alimentazione e staccare la pina per evitare di influire sulla vita utile degli elementi riscaldanti.
6. Non versare sostanze chimiche, profumi o detersivi ecc. nel serbatoio.
7. Non operare lo stiratore con cavo, spina o beccuccio di vapore danneggiato.
8. Non smontare o cercare di riparare lo stiratore.
9. Per evitare scosse elettriche, non immergere lo stiratore in acqua o in ogni altro liquido.
10. Non cambiare accessori mentre lo stiratore è attaccato alla corrente o quando sta emettendo vapore.
11. Non dirigere direttamente l'ugello verso il corpo, animali domestici o piante per evitare ustioni.
12. Non toccare la macchina con le mani bagnate, assicurare di usare la macchina con le scarpe bagnate.
13. Quando si usa la macchina, assicurare che il cavo di alimentazione non sia attorcigliata e non tocchi altri oggetti.
14. Non usare la macchina vicino a oggetti infiammabili, stufe e altre fonti di calore.
15. Se ci sono qualsiasi malfunzionamento o danni, non smontare la macchina da soli. Deve essere portato a un sito di riparazioni indicate.

Metodi di Risoluzione di Problemi dello Stiratore

Sintomi	Analisi del Problema	Soluzioni
Non c'è vapore	Lo stiratore a vapore non si riscalda.	Il vapore riscaldato dello stiratore fuoriesce in circa 35 secondi, quando la luce di riscaldamento si spegne, si può iniziare a usare la macchina.
	L'interruttore a levetta non si riesce a spingere esattamente.	Aprire il coperchio dell'elemento.
	Il serbatoio d'acqua è troppo bassa o non c'è acqua dentro	Aggiungere acqua nel serbatoio.
	Il serbatoio d'acqua non è installato appropriatamente nel posto giusto.	Inserire il serbatoio in modo corretto.
	Lo stiratore a vapore è rivolto in posizione sottosopra o si capovolge	Tenere lo stiratore in modo corretto.



Produttore: Foshan Sanrui Electric Appliance Techni Co., Ltd.
Indirizzo: Piani 3, 4, Sud-Ovest del Parco di Fortuna Industriale
Distretto di Shunde, Città di Foshan, Provincia di Guangdong,

Tel: +86-0757-29202519

Fax: +86-0757-28792569