

Shenzhen Impression E-commerce SARL

Adresse : 3H012, plaza de commerce, cité Huanan, rue Pinghu,  
district de Longgang, Shenzhen, Chine

Page facebook : <https://www.facebook.com/aicoks/>

Site web : [www.aicok.cc](http://www.aicok.cc)

Fabriqué en Chine

# AICOK

*Cafetière à Capsule*

*AICOK-CJ-278B*



*Table de matières*

1,                    *Consignes*                    *de*                    *sécurité*

-----01

2,            *Instructions*            *pour*            *utilisation*            *et*            *élimination*

-----03

3,                                    *Utilisation*                                    *prévue*

-----03

*Utilisation*                                    *prévue*

-----03

4,            *Suivre*            *les*            *instructions*            *(symboles)*

-----03

A) *Description*

-----

---04

B) *Première utilisation et après une longue période de non utilisation*

-----05

C) *Préparation*                                    *de*                                    *café*

-----06

D) *Assemblage /démontage du réservoir d'eau et de la tête de sortie de café*

-----07

E) Nettoyage

-----

-----08

F) Alarme de détartrage

-----08

G) Dépannage-----

-----10

H) Maintenance quotidienne

-----10

I) Données techniques

-----11




## 1, Consignes de sécurité

### Consignes de sécurité

	Il est nécessaire de prêter attention à ces avertissements de sorte à éviter le risque de blessure personnelle et des dégâts de l'appareil.
	Ne pas utiliser l'appareil s'il est abîmé d'une manière quelconque. Au premier signe de défaut ou d'un bruit ou d'une odeur particuliers, éteindre l'appareil et débrancher le. Dans ces cas, contacter un centre de service autorisé.
	Seul utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est intact. Si le cordon est abîmé, il doit être remplacé : contacter un centre de service autorisé. Danger de choc électrique. Ne pas laisser le cordon d'alimentation près d'une surface chaude, d'un bord vif ou autres objets vifs. Lors du débranchement de l'appareil, tirer sur la fiche, mais pas le cordon; autrement il peut être abîmé.
	Seul brancher l'appareil à une prise d'alimentation conforme aux exigences de la loi. Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l'étiquette des données en bas de l'appareil.
	Pour éviter le risque de feu, mettre l'appareil sur une surface plate et résistante à la chaleur. Seul utiliser et stocker l'appareil à l'intérieur.
	Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre ! Positionner le cordon de façon qu'il n'y a pas de danger de trébuchement.
	Ne pas laisser utiliser par les enfants et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et manque d'expériences et de connaissances que s'ils sont sous supervision ou guide d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être sous surveillance pour leur empêcher de jouer avec l'appareil.
	Toujours fermer la manette. Ne jamais ouvrir la manette lors que l'appareil fonctionne.
	Ne jamais mettre vos mains dans le compartiment de capsule. Danger de blessure ! Ne jamais enlever les pièces de l'appareil. Ne pas insérer les objets dans l'ouverture. Cela peut causer le choc électrique ! Toute opération qui n'est pas décrite dans ce manuel de l'utilisateur doit être effectuée par un centre de service autorisé.
	Nettoyer l'appareil soigneusement et régulièrement. S'il n'est pas nettoyé, le dépôt qui prend forme peut être dangereux à votre santé. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant le nettoyage.
	Détartrer l'appareil régulièrement, suivre les instructions fournies. Si vous ne faites pas cela, l'appareil peut être abîmé et peut devenir dangereux à votre santé.
	Assurez-vous que les éléments électriques, la fiche et le cordon sont sec. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Protéger l'appareil de la pulvérisation et des égouttements. L'eau et l'électricité ensemble constituent un risque de choc électrique.

这个地方是德文

## 2. Instructions pour utilisation et élimination





	L'appareil a été fabriqué utilisant les matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés ou recyclés. Éliminer l'appareil dans un centre de collection de déchet convenable.
	Lorsque vous décidez d'éliminer l'appareil, débrancher le de la prise d'alimentation. Ensuite couper le cordon d'alimentation aussi près du corps de l'appareil que possible.
	A la fin de sa vie d'utilisation, les produits doivent être éliminés avec les déchets domestiques non classifiés. Il doit être emporté à un centre de collection de déchet sélectif convenable établi par les autorités locales ou être retourné au vendeur qui fournit ce service. La collection séparé d'un appareil électrique domestique évite un impact possible négatif sur l'environnement et la santé résultant de l'élimination incorrecte et permettre aux matériaux qui sont fait pour être récupéré de façon à réaliser une sauvegarde significative d'énergie et de ressources. Le symbole de poubelle à roulettes sur le produit met en évidence la nécessité d'éliminer les appareils électriques séparément. Une élimination incorrecte par l'utilisateur sera soumise à des sanctions administratives spécifiques sous les réglementations en vigueur. Le packaging est fait avec les matériaux recyclables. Contacter les autorités compétentes pour information liée à la législation locale.

## 3. Utilisation prévue

### Utilisation prévue

L'appareil est fait pour préparer le café et l'eau chaude. Il est conçu pour l'utilisation domestique et doit être utilisé en conformité de ces instructions. L'utilisation de l'appareil d'une manière quelconque autre que dirigé ci-inclus peut causer le danger à l'homme et invalider la garantie. Le fabricant ne sera pas responsable des blessures ou des dégâts résultant de l'utilisation incorrecte de l'appareil.

## 4. Suivre les instructions(symboles)

	<b>ATTENTION</b> C'est un symbole d'avertissement de sécurité. Il est utilisé pour appeler votre attention à des risques possibles de blessures personnelles. Respecter les messages de sécurité fournis de sorte à éviter les blessures possibles ou le décès.
	<b>NOTE</b> C'est le symbole utilisé pour mettre en évidence de certaines actions qui peut optimiser l'utilisation de l'appareil.
	Lavable au lave-vaisselle.
	Non lavable au lave-vaisselle.



Ce symbole est utilisé pour mettre en évidence une indication de lumière clignotante pour le chauffage.



Ce symbole est utilisé pour mettre en évidence une indication de lumière clignotante durant le travail.

A) Description



1) Handle pad	1) Protection de poignée
2) Left body	2) Corps gauche
3) Capsule mouth	3) Bouche de capsule
5) Drip tray box	5) Boîte d'assiette d'égouttement
6) Capsule box bracket	6) Panier de boîte de capsule
7) Capsule box	7) Boîte de capsule
8) Drip box cover	8) Couvercle de boîte d'égouttement
9) Power Cord	9) Cordon d'alimentation
10) Filter	10) Filtre
11) Bobber	11) Flotteur
12) Water tank	12) Réservoir d'eau
13) Water tank cover	13) Couvercle de réservoir d'eau
14) Right body	14) Corps droit
15) Handle	15) Poignée
16) Small cup button	16) Bouton de petite tasse
17) Power on/off switch	17) Interrupteur d'alimentation on/off
18) Big cup button	18) Bouton de grande tasse
19) Coffee outlet bracket	19) Panier de prise de café
20) Coffee outlet outlook	20) Outlook de prise de café
21) Coffee outlet	21) Prise de café
22) Coffee outlet cover	22) Couvercle de prise de café

**B) Première utilisation et après une longue période de non utilisation**

**1) Installation de l'appareil**

1.1) Mettre l'appareil sur une surface solide et plate qui est résistante à l'eau et à la chaleur.

1.2) Vérifier que le conteneur de capsule utilisée est poussé dedans le plus possible et que le filtre est en place.

**2) Remplir le réservoir avec l'eau**

2.1) Remplir le réservoir d'eau avec l'eau de robinet fraîche et froide ou l'eau potable jusqu'au marquage maximal.

2.1.1 ) Soit pour l'eau passant le réservoir d'eau articulé ou alternativement retirer les côtés du réservoir d'eau et tirer le vers le haut et hors de sa place, et ensuite le remplir avec l'eau. Lors de l'insertion, appuyer le réservoir d'eau vers le bas légèrement pour s'assurer que la vanne dans la base s'engage dans le logement.

**3) Rabattre la manette**

3.1) La manette doit être en position basse. Si nécessaire, rabattre le.

**4) Positionner la tasse**

4.1) Mettre une tasse au-dessus du bec de café

**5) Connecter et allumer l'appareil**

5.1) Brancher les fiches principales dans une prise murale à accès facile.





5.2) Appuyer l'interrupteur on/off pour allumer l'appareil. Le bouton de sélection de café clignotera et l'indicateur rouge s'allume.



英文

法文

Power turn on

Mettre sous tension

## 6) Appuyant sur le bouton de sélection de café

6.1) Appuyant sur un bouton de sélection de café. Les pompes démarrent. Dès que les pipes sont remplis avec l'eau, la pompe s'arrête automatiquement. Une petite quantité d'eau entre dans la tasse au-dessus du bec, l'eau sera arrêtée automatiquement après 10 secondes.

6.2)原文是德文。

7) **Rincer l'appareil : Après avoir allumé l'appareil pour la première fois ou vous n'avez pas utilisé l'appareil pour une période plus de deux jours, rincer l'appareil en permettant à deux tasses d'eau de couler en passant(sans une capsule).**

7.1) Remplir le réservoir d'eau avec l'eau de robinet fraîche et froide ou l'eau potable jusqu'au marquage maximal.

7.2) Mettre un vaste conteneur sous le bec. La manette doit être en position(assurez-vous que le réservoir d'eau a l'eau).

7.3) Dès que les deux boutons de sélection de café restent allumés en permanence, appuyer sur le bouton de tasse petite ou grande. Le pompe rincera l'eau via les tuyaux qui tombera dans la tasse au-dessous.

7.4) Verser l'eau dans la tasse.

7.5) Répéter les étapes 2-4.

7.6) A la fin de l'opération, vidanger l'eau de la connexion de capsule utilisée.

## C) Préparation de café:

1) Remplir le réservoir d'eau avec l'eau de robinet fraîche et froide ou l'eau potable jusqu'au marquage maximal.



2) Les boutons et l'indicateur d'alarme clignotent simultanément pour 70 secondes, le réchauffement se termine et l'indicateur reste allumé.

3) Soulever la manette complètement et insérer une capsule, ensuite fermer la manette et mettre une tasse au-dessous de la sortie de café.

(Note : le mode café prêt)

4) Appuyer sur le bouton de petite tasse et grande tasse, la préparation s'arrête automatiquement. (pour arrêter le flux de café ou faire le plein de votre café, appuyer encore une fois).



Petite tasse, grande tasse



est

1) Finir la préparation, soulever la manette et fermer pour éjecter la capsule



Open : Ouvrir

Close : Fermer



**D) Assemblage/démontage du réservoir d'eau et de la tête de sortie café**

**1) Assemblage du réservoir d'eau**

Tenir les deux côtés du réservoir d'eau comme illustré et tirer le vers le haut pour sortir.



de

**2) Assemblage de la tête de sortie de café**

2.1) Appuyer les deux languettes sur les deux côtés de la sortie de café d'une manière quelconque et tirer la sortie de café en avant.



**3) Assemblage du conteneur de capsule utilisée**

3.1) Tirer l'assemblage de conteneur hors de l'appareil et déverser les capsules.

### 3.2) Enlever les pièces une par une



## E) Nettoyage

### 1) Nettoyer le réservoir d'eau:

- 1.1) Le réservoir d'eau doit être nettoyé une fois par semaine. Rincer le réservoir d'eau avec une lessive douce. Rincer le complètement au-dessous de l'eau coulant et sécher le. Le réservoir n'est pas lavable au lave-vaisselle.



### 2) Nettoyer la sortie de café

- 2.1) Appuyer les deux languettes sur les deux côtés de la sortie de café d'une manière quelconque et tirer le bec de café d'une manière quelconque et tirer la sortie de café en avant.



- 2.2) Rincer la sortie de café avec l'eau tiède et un peu de lessive douce puis rincer le complètement avec l'eau Claire et sécher-les.

- 3) Nettoyer le conteneur de capsule utilisée et l'assiette d'égouttement


- 3.1) tirer l'unité hors de l'appareil par l'assiette d'égouttement.

- 3.2) enlever les pièces une par une.

- 3.2) Enlever la grille d'égouttement et le conteneur de capsule utilisée et laver les pièces individuelles dans l'eau et avec une lessive.



et



- 3.3) Sécher toutes les pièces complètement.

## F) Alarme de détartrage:

- 1) Si l'indicateur du petit bouton et du grand bouton clignote en orange, l'appareil a besoin d'être

détartré. Faites cela dans quelques jours. Ne pas attendre trop long temps, autrement tellement de calcaire qu'un agent de détartrage n'a pas non plus un effet.

**Durant le détartrage, l'indicateur clignote**

2) Mettre un conteneur avec la capacité au moins de 280 ml au-dessous du bec de café. Vous devez vidanger le conteneur deux fois durant la procédure de détartrage.

3) Cycle de détartrage :

3.1) Rabattre la manette.

3.2) Appareil OFF, continuer d'appuyer sur la petite tasse et les boutons ON/OFF ;

4) Allumer et libérer ensuite les boutons. Le bouton ON rouge et LED jaune clignotent ; l'indicateur bleu de la petite tasse et du bouton de grande tasse clignotent ;



5) Appuyer sur le bouton ON pour commencer le détartrage dans le premier cycle. L'indicateur jaune et rouge du bouton ON clignotent alternativement, à la fin de premier cycle, le signal sonore émet un bip une fois et entre en second cycle.



6) Répéter 5 fois et aller à la phase finale 1

Conseil : Le processus prend approximativement 50 minutes :  
L'appareil pompe la solution de détartrage dans les tuyaux plusieurs fois dans une intervalle de 10 minutes. Chaque fois environ 125 ml est alimenté dans le conteneur.



7) En 2ème cycle, le LED bleu du bouton de petite tasse et du bouton de grande tasse clignote, à la fin, les LED bleu est fixé et le signal sonore émet un bip une fois – pour quitter le menu de routine sub, appuyer sur le bouton de petite tasse et de grande tasse.

Conseil : Si la fonction s'arrête lors que vous appuyez sur le bouton de petite tasse, ensuite appuyer sur le bouton on/off, la fonction continue.

Alarm indication light

8) Déverser l'eau chaque fois pour s'assurer que le conteneur ne déborde pas.



### G) Ajustement de la concentration de café

Conseil : ajuster la concentration de café pour s'adapter à votre goût personnel en ajustant la quantité d'eau. Vous pouvez faire cela pour une seule procédure de préparation.

1) Régler la concentration en permanence (sauvegarder les paramètres)

1.1) Vous pouvez changer les paramètres sortie usine pour l'eau en permanence. Cela vous permet d'ajuster votre café favori chaque fois à la concentration exactement que vous préférez. Vous pouvez personnaliser les paramètres pour chaque type de café: un paramètre pour la petite tasse, un autre pour la grande tasse.

1.2) Procéder d'une manière identique pour



### G) Dépannage

1) Alarme d'ouverture de poignée:

1.1) L'avertisseur sonore s'allume 10 fois, LED jaune de grande tasse clignote. Cela arrête immédiatement la procédure de préparation.

1.2) Rabattre la manette une autre fois pour éteindre le signal acoustique.

4) Alarme de vidanger le réservoir d'eau :

2.1) L'état d'alarme est automatiquement activé lors que l'interrupteur du réservoir d'eau est éteint. L'indicateur jaune du bouton de petite tasse et du bouton de grande tasse clignote.

2.2) Aller à l'état de remplissage d'eau. Lors que l'eau est remplie, l'indicateur jaune s'éteint. L'indicateur bleu clignote ou est fixé.

### H) Maintenance quotidienne :


1) Enlever le réservoir d'eau. Vidanger et rincer le réservoir. Le réservoir d'eau n'est pas lavable au lave-vaisselle.

- 2) Appuyer les deux languettes sur les deux côtés de la sortie de café d'une manière quelconque et tirer le bec de café d'une manière quelconque et tirer la sortie de café en avant.




- 5) Tirer l'assemblage de conteneur et déverser la capsule utilisée.



 Utiliser un chiffon doux et un détergent neutre pour nettoyer les surfaces de l'appareil





 Les pièces en plastique de l'appareil, y compris le réservoir d'eau, ne sont PAS lavable au lave-vaisselle.



#### D) les données techniques

	220-240V 50/60Hz
	1250W (voir la plaque des données en bas de l'appareil)
	Max. 20 Bar
	Approx. 2,9kg
	Eau : max : 670ml
	Température ambiante : 10°C-40°C

	Température ambiante : 10°C-40°C
	320mm 115mm 230mm